

الأنهالات الإنهالات



للصف الثاني الثانوي الشامل المهني (الفرع الصناعي)



التدريب العملي عن العملي التحريب العملي التحريب العملي الإلى التحريب العملي التحريب العملي التحريب العملي الإلى التحريب العملي التحريب التحريب العملي التحريب العملي التحريب العملي التحريب العملي التحريب العملي التحريب التح

للصف الثاني الثانوي الشامل المهني (الفرع الصناعي)

تأليف

م. أحمد عيسي عبد الرحمن

م. حسن عبد الرحيم السمان

م. إبراهيم خالد الشروف

م. نبيل أحمد التميمي

الناشر وزارة التربية والتعليم المديرية العامة للمناهج قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس الممملكة الأردنية الهاشمية، بموجب قرار محالس التربية والتعليم رقم (٩٥/ ٩٩) تاريخ ٣ /١٠/ ٩٩٨ م بدءاً من العام الدراسي ١٩٩٨/ ١٩٩٨م.

جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم عمان - الأردن ، ص.ب. (١٩٣٠)

لجنة التوجيه والإشراف على التأليف

م. صالح حمد المسلماني

د. محمد كامل عبد العزيز / رئيساً

م. عبد الله محمود الهور

التحرير العلمي: م. عبد الله محمود الهور التحرير اللغوي: محمد سلّام جميعان

التصميم: هاني سلطي مسقطش

دقق الطباعة: م. أحمد عيسى عبد الرحمن

راجعها: م. عبد الله محمود الهور

JSBN -111-941298-5

_ قائمة الحتويات

الصفحة	entre de la constante de la co	الموضوع
O		مقدمة
٦		إرشادات عامة
٧		قائمة التجهيزات الأساه
	The state of the s	الوحدة الأولى:
١.	بناء دارة تضمين الاتساع والتحقق من خصائصها	التصصرين الأول:
١٤	بناء دارة كاشف تضمين الاتساع والتحقق من خصائصها	التسمسرين الثساني:
1 🗸	بناء دارة تضمين التردد والتحقق من خصائصها	التمرين الشالث:
۲.	بناء دارة مميز التردد والتحقق من خصائصها	التــمـرين الرابع:
	انتشار الموجات والهوائيات	الوحدة الثانية:
7	تحديد استخدامات الأنواع المختلفة من الهوائيات	التحصرين الأول:
77	تجميع أجزاء هوائي أحادي القطب وهوائي ثنائي القطب وتركيبهما	التــمــرين الثــاني:
79	تركيب هوائي ياغي ــ يودا وتوجيهه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التمرين الشالث:
٣١	تركيب هوائي صحني	التـــمــرين الرابع:
	أجهزة الاستقبال الإذاعي	الوحدة الشالشة:
٣٤	بناء دارة إِرسال مبسطة والتحقق من خصائصها	التسمسرين الأول:
49	بناء دارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين	التــمــرين الثــاني:
٤٤	تتبع الإشارة في جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التمرين الشالث:
٤٧	تتبع الإشارة في جهاز استقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التحصوين الرابع:
01	إصلاح أعطال أجهزة الاستقبال الإذاعي	التمرين الخامس:
		الرحدة الرابعة:
00	فك جهاز هاتف الكبسات وتتبع مكوناته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التــمــرين الأول:
٥٧	فحص مكونات جهاز هاتف الكبسات	التسمسرين الثساني:
09	إصلاح أعطال جهاز هاتف الكبسات	
77	فك جهاز الهاتف بذاكرة وتتبع مكوناته	التسمسرين الرابع:
7 £	تشغيل جهاز الهاتف بذاكرة	
٦٦	إصلاح أعطال جهاز الهاتف بذاكرة	
٨٢	تمديد نظام اتصال داخلي	
٧١	إصلاح أعطال نظام الاتصال الداخلي	التمرين الثامن:

الموضوع الصفحة

٧٣	التمرين التاسع: تشغيل جهاز الهاتف اللاسلكي
	التــمــرين العـاشــر: إِصلاح أعطال انقطاع الاتصال بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة
٧٧	لم الله الله الله الله الله الله الله ال
	الوحدة الخامسة: المقاسم
	e i i le se se i i le trans e de transition de la companya de la companya de la companya i le companya i le com
۸۲	لتـــمــرين الأول: تحديد أنواع الإِشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Λ ξ	التــمــرين الثـاني: فحص وحدات المقسم اليدوي
A7 www.	التمرين الشالث: تركيب مقسم فرعي إلكتروني
۸۸	ا لتــمــرين الرابع : تتبع المخطط الصندوقي لمقسم فرعي إلكتروني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 & suppression to the second	ا لتـمـرين الخـامس : إصلاح أعطال المقسم الفرعي الإٍلكتروني
	الوحدة السادسة: التلغراف والناسوخ ونقل المعلومات
9 8	التـــمــرين الأول: تشغيل جهاز التلكس
٩٧	التمرين الثاني: تشغيل جهاز الناسوخ
b b	التــمــرين الثــالث: تتبع وحدات جهاز الناسوخ حسب المخطط الصندوقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.7	التـــمـــرين الرابع: خدمة جهاز الناسوخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . ٤	التمرين الخامس: إصلاح أعطال مصدر القدرة في جهاز الناسوخ
1.7	التمرين السادس: تتبع شبكات نقل المعلومات
	الوحدة السابعة: الاتصالات المحملة
The contraction of the contracti	التحمرين الأول: فحص نظام التجميع التشابهي
114.	التمرين الشاني: فحص نظام الترميز النبضي
110	التمرين الشالث: بناء دارة المذبذب الميكروي
111	التصرين الرابع: قياس التردد الميكروي
17.	التمرين الخامس: قياس القدرة الميكروية
177	التمرين السادس: قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة
177	التمرين السابع: بناء نظام اتصال ميكروي مبسط
171	التمرين الثامن: تشغيل الهاتف الخلوي
171	رين التاسع: تركيب محطة استقبال تلفازي بيتي
177	مسرد المصطلحات
170	قــائمــة المراجع

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمية

أصبحت وسائل الاتصالات الحديثة أساساً مهماً لبناء الحضارة والتقدم للدول. وما كان لثورة المعلومات أن تحدث دون وسائل الاتصالات الحديثة. إن تدريب جيل من الفنيين المهرة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لمواكبة تلك التطورات يأتي في أولويات الخطط التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي. وعلى هذا يأتي كتاب التدريب العملي لتخصص الاتصالات مكملا للفهم الأساسي النظري لمبادئ الاتصالات الواردة في كتاب علم الصناعة.

ابتدأت كل وحدة في الكتاب بنظرة شاملة تحدد أهمية تلك الوحدة والمهارات التي تكتسبها بعد تنفيذك تمرينات تلك الوحدة ومسميات التمرينات فيها، وابتدأ كل تمرين بتحديد الأهداف العملية التي يمكنك تحقيقها، والمعلومات الأساسية التي تساعدك في فهم التمرين وتنفيذه، وقائمة الأجهزة والأدوات اللازمة لتنفيذه. كما روعي تزويدك بإرشادات تطبيقية كلما كان ذلك ضرورياً. وبالإضافة لذلك فقد احتوى كل تمرين أسئلة التقويم المناسبة، واحتوى بعضها على تمرينات إضافية ونشاطات.

احتوى الكتاب على سبع وحدات؛ اشتملت الوحدة الأولى على أربعة تمرينات تتعلق ببناء دارات تضمين الاتساع وكشفه، ودارات تضمين التردد وكشفه.

واحتوت الوحدة الثانية على أربعة تمرينات؛ تتعلق بالأنواع المختلفة من الهوائيات، وبناء هوائيات أحادية وثنائية القطب، وكذلك تركيب الهوائيات وتوجيهها لاستقبال المحطات المختلفة.

أما الوحدة الثالثة فقد اشتملت على خمسة تمرينات؛ تتعلق ببناء دارة إِرسال مبسطة، وبناء دارة استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين، وتتبع الإِشارة في جهاز الاستقبال تضمين اتساع وتضمين تردد.

واشتملت الوحدة الرابعة على عشرة تمرينات؛ حول فك جهاز هاتف الكبسات، وفحص مكوناته، وإصلاح أعطاله، وتشغيل جهاز الهاتف اللاسلكي، وإصلاح انقطاع الاتصال بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة بجهاز الهاتف اللاسلكي.

أما الوحدة الخامسة فقد اشتملت على خمسة تمرينات؛ تتعلق بدراسة الإشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف، وفحص المقسم اليدوي، وتتبع المخطط الصندوقي لمقسم فرعي إلكتروني.

واحتوت الوحدة السادسة على ستة تمرينات؛ حول تشغيل جهاز التلكس، وجهاز الناسوخ، وتتبع مخططه الصندوقي، والصيانة الدورية له، وكذلك تتبع شبكات نقل المعلومات.

وأخيراً اشتملت الوحدة السابعة على تسعة تمرينات تتعلق بفحص نظام التجميع التشابهي، والنبضي، وكيفية بناء مذبذب ميكروي وقياس تردده وقدرته، وبناء نظام اتصال ميكروي مبسط، وتشغيل الهاتف الخلوي، وتركيب محطة استقبال تلفازي بيتى.

ومما يجدر ذكره أن بعض التمرينات لا يمكن إِجراؤها في مشاغل المدارس الصناعية، ويجب تغطيتها عن طريق القيام بزيارات لمقاسم شركة الاتصالات الأردنية، وكذلك إِجراء بعضها الآخر في مركز تدريب الشركة.

لقد روعي في إعداد هذا الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة، إذ اشتملت بعض التمرينات أنشطة وتمرينات إضافية يمكن إجراؤها تحت إشراف المدرس. كما تضمن الكتاب مسرد المصطلحات العلمية وقائمة المراجع لمن يرغب بالتوسع في الموضوعات الواردة فيه.

والله من وراء القصد

إرشادات عامة

فيما يأتي مجموعة من الإِرشادات التطبيقية التي تساعدك على تنفيذ التدريبات العملية الواردة في هذا الكتاب:

- ١ اتبع تعليمات السلامة العامة (ارتداء خوذة للرأس ونظارة واقية وكفوف).
- ٢ ارجع إلى لوحات البيانات لإيجاد الخصائص للقطع المستخدمة وأسماء مكافئاتها.
- ٣ تحقق من صلاحية الأجهزة والقطع المستخدمة في التمرينات قبل البدء بتنفيذ الدارة الكهربائية للتمرين.
 - ٤ تحقق من توصيل الدارة المستخدمة قبل توصيل مصدر الفولطية.
 - تحقق من اختيار الفولطية المناسبة للدارة قبل تشغيل مصدر الفولطية.
- ٦ اختر نوع القياس ومداه قبل البدء بعملية القياس، والتحقق من أن مدى القياس المختار أكبر من القيمة المراد
 قياسها.
- حمل الفولطميتر على التوازي مع الحمل المراد قياس الفولطية بين طرفيه، وفي حالة قياس التيار المار في حمل
 ما، فيجب توصيل الأميتر معه على التوالي.
- ٨ استخدم كاوي لحام ذي قدرة منخفضة للحام العناصر الإلكترونية، لئلا تؤدي الحرارة الزائدة إلى تلف تلك
 العناصر، وتحقق من نظافة رأس الكاوي قبل البدء بعملية اللحام.
 - ٩ افصل مصدر الفولطية عند فك الدارة أو تعديلها.
 - ١- افصل مصدر الفولطية عن الأجهزة وعن كاوي اللحام عند تركك طاولة العمل أو الخروج للاستراحة.
 - ١١- اترك فتحات التهوية للأجهزة مفتوحة.
 - ١٢ ضع الأجهزة والأدوات اللازمة فقط لتنفيذ التمرين على طاولة العمل.
- ١٣- نفذ التمرينات الواردة، ثم اكتب التقرير الخاص بكل منها بعد إِجرائها في دفتر التدريب العملي، واعرضه على المعلم لتصحيحه.

قائمة التجهيزات الأساسية

المواصفات	الاسم	الرقم
تحتوي على مفك عادي مقاسات مختلفة، ومفك مصلب	حقيبة عدة	1
مقاسات مختلفة، وزردية عادية، وزردية رأس رفيع،		
وقطاعة، وعراية أسلاك، وشاكوش صغير، وشاكوش		
بلاستيكي، وكاوي لحام ٣٠ واط، ومنشار حديد		
نظارة واقية، وكفوف، وخوذة رأس، وحزام أمان	عدة السلامة العامة	۲
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	راسم إِشارة	٣
(۱۰) میغاهیرتز	مولد إِشارة راديوية	٤
(من صفر إلى ٣٠ فولط) / ١ أمبير	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)	٥
متعدد الأغراض (تمثيلي أو رقمي)	أفوميتر	٦
كبسات، ذاكرة، لاسلكي	هاتف	٧
يدوي (۱۰+۱۰)	مقسم	٨
فرعي إِلكتروني (١٠+٠ ٥)	مقسم	٩
(٤٠+٤)	نظام اتصال داخلي	١.
سوبر هیتروداین، تضمین اتساع وتردد	جهاز استقبال إِذاعي	11
	جهاز تلكس	١٢
حدیث (A4/G3)	جهاز ناسوخ	١٣
V34	موديم	١٤
متطور وحديث	حاسوب شخصي	10
_	هاتف خلوي	١٦
	وحدة ميكرويف تدريبية	١٧

الوحدة الأولى

التضمين والكشف

(Modulation and Demodulation)

نظرة شاملة

التضمين هو عملية تغيير خصائص الإشارة الراديوية، والتي تسمى الإشارة الحاملة، تبعاً لتغيرات الإشارة السمعية. كما يمكن في أحيان كثيرة تغيير خصائص الإشارة الراديوية بإشارتين مختلفتين (قناتين سمعيتين مثلاً)، ومن هنا تبرز أهمية التضمين إذ يمكن نقل كثير من القنوات السمعية (المكالمات الهاتفية مثلاً) على خط نقل واحد في الوقت نفسه. وكذلك يمكن تصميم هوائيات للإرسال أو الاستقبال ذات كفاءة عالية بأبعاد مناسبة. أما الكشف فهو عملية فصل الإشارة الحاملة عن السمعية بوساطة دارات خاصة في جهاز الاستقبال.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

١- تبنى دارة تضمين الاتساع وتتحقق من خصائصها.

٢- تبني دارة كاشف تضمين الاتساع وتتحقق من خصائصها.

٣- تبنى دارة تضمين التردد وتتحقق من خصائصها.

٤ - تبني دارة مميز التردد وتتحقق من خصائصها.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اسم التمريان	الرقم
١٦	بناء دارة تضمين الاتساع والتحقق من خصائصها	- 1
١٦	بناء دارة كاشف تضمين الاتساع والتحقق من خصائصها	- 7
۲ ٤	بناء دارة تضمين التردد والتحقق من خصائصها	— ٣
۲ ٤	بناء دارة مميز التردد والتحقق من خصائصها	<u> </u>
۸۰	المجموع	


يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

۱ – تبنى دارة تضمين الاتساع.

٢ - تتحقق من الخصائص العملية لدارة تضمين الاتساع.

ل المعلومات الأساسية

تضمين الاتساع هو عملية تغيير اتساع الإشارة الحاملة (Carrier Signal) تبعاً لتغيرات اتساع الإشارة السمعية (Audio Signal)، مع الإبقاء على تردد الإشارة الحاملة ثابتاً. ونتيجة لذلك فإن الإشارة الناتجة تتضمن الإسارة الحاملة والإشارة السمعية. ويبين الشكل (١) دارة تضمين الاتساع. تحدد المقاومتان (R₂)، (R₁) الإنحياز اللازم لقاعدة الترانزستور (Tr). وتدخل الإشارة الراديوية الحاملة (٥٥٥) كيلو هيرتز عن طريق محول التردد البيني T1، بينما تدخل الإشارة السمعية ذات التردد السمعي (١) كيلوهيرتز عن طريق المواسع (C₁) إلى قاعدة الترانزستور (Tr)، إذ يؤدي ذلك إلى تغير في انحيازه حسب تغيرات اتساع الإشارة السمعية، وبالتالي إلى تغير في انحيازه حسب تغيرات اتساع الإشارة السمعية، أي أن تغير في اتساع الإشارة الراديوية الحاملة في خرج الترانزستور حسب تغيرات اتساع الإشارة السمعية، أي أن الإشارة الراديوية الحاملة أصبحت مضمّنة اتساعيا. وتعمل المقاومة (R₃) على تثبيت نقطة عمل الترانزستور ضد التغيرات في درجة الحرارة. أما المحول (T₂) فيعمل على تمرير الإشارة المضمّنة فقط. لماذا؟



الشكل (١): دارة تضمين الاتساع.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	\	راسم إِشارة
صفر– ۱۰ میغاهیرتز	۲	مولد إِشارة راديوية
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
(صفر- ۳۰) فولط / ۱ أمبير	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
2N5810 أو ما يكافئه	١	ترانزستور
خمسة أطراف	١	محول تردد بيني
$(1k\Omega, 10k\Omega, 1M\Omega) \frac{1}{2} W$	٣	مقاومة كربونية ثابتة
(0.02μF, 10μF)/ 50V	۲	مواسع
۶۱۰۰×۲۰۰	١	لوحة توصيل
	_	أسلاك توصيل
_	•	حقيبة عدة

_ إرشادات

- ١ تحقق من صلاحية القطع قبل توصيلها.
- ٢ حدد أطراف الترانزستور والمحولات قبل توصيلها في الدارة.
 - ٣ تحقق من توصيل الدارة المستخدمة قبل توصيل مصدر الفولطية.
 - ٤ تحقق من اختيار الفولطية المناسبة لعمل الدارة.
- مغل أولاً مصدر الفولطية المستمرة ثم شغل مولدي الإشارة الراديوية الحاملة والسمعية.

خطوات العمل

- ١ نفذ الدارة المبيّنة في الشكل (١) على لوحة التوصيل المخصصة لذلك.
- ٢ اضبط مصدر القدرة (الفولطية المستمرة) على (٢٠) فولطاً، وصله مع الدارة.
 - ٣ صل راسم الإِشارة مع مخرج الدارة.
- ٤ اضبط مولد الإشارة الراديوية على إشارة ترددها (٥٥٠) كيلوهيرتز، وصله بمدخل الدارة.

- ه غير اتساع مولد الإِشارة الراديوية حتى يصبح الخرج (2Vpp).
- ٦ اضبط محولي التردد البيني حتى تحصل على أكبر اتساع في الخرج.
- ٧ أعد ضبط اتساع مولد الإِشارة الراديوية حتى يصبح الخرج (2Vpp).
 - ٨ اضبط مولد الإشارة السمعية على إشارة ترددها (١) كيلوهيرتز.
- ٩ غير اتساع مولد الإشارة السمعية حتى تحصل على إشارة مضمّنة في الخرج كما هو موضح في الشكل (٢).
 - ١٠ ارسم شكل الإشارة المضمَّنة واحسب اتساعها.
 - ١١ صل راسم الإشارة على مخرج مولد الإشارة السمعية، وارسم شكل الإشارة واحسب اتساعها.
 - ١٢ صل راسم الإِشارة على مخرج مولد الإِشارة الراديوية، وارسم شكل الإِشارة واحسب اتساعها.
 - ٣١ احسب معامل التضمين (m) من العلاقة:

$$m = \frac{V_m}{V_c}$$


حىث:

. اتساع الإِشارة السمعية V_{m}

. اتساع الإشارة الراديوية V_c

ما القيمة العظمى لمعامل التضمين؟

١٤ - اكتب تقريرا مفصلاً عما قمت بعمله.




الشكل (٢): الإشارة المضمَّنة.

التقويم التقويم (T_1, T_2) التقويم (T_1, T_2) التردد البيني (T_1, T_2) ? (T_1, T_2) التردد البيني (T_1, T_2) التردد البيني (T_1, T_2) الترانزستور (T_1, T_2) المارة? (T_1, T_2) المارة? (T_1, T_2) المارة?

تمرين إضافي: بناء دارة تضمين اتساع

- نفد الدارة الموضحة في الشكل (٣)، وأعد خطوات التمرين السابق، واكتب تقريراً عن ذلك.



الشكل (٣): دارة تضمين اتساع.

بناء دارة كاشف تضمين الاتساع والتحقق من خصائصما

التمرين الثاني

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


١ - تبني دارة كاشف تضمين الاتساع.

٢ - تتحقق من الخصائص العملية لدارة كاشف تضمين الاتساع.

ل المعلومات الأساسية

الكاشف (Detector) دارة من دارات أجهزة الاستقبال، التي تقوم بفصل الإشارة السمعية عن الإشارة الكاشية الراديوية الحاملة. وكما درست في علم الصناعة، يعمل المازج (Mixer) في جهاز الاستقبال سوبر هيتروداين على تحويل الإشارة الراديوية الحاملة إلى إشارة أخرى ذات تردد ثابت، بغض النظر عن تردد الإشارة الراديوية الحاملة، تسمى إشارة التردد البيني (Intermediate Frequency)، ثم تضخم تلك الإشارة في مضخم التردد البيني، لتصل بعدها إلى دارة الكاشف، ويوضح الشكل (١) دارة كاشف تضمين الاتساع.

يعمل الثنائي (D) في هذه الدارة على تمرير النصف الموجب من الإشارة الراديوية الحاملة، لأنه يكون في حالة انحياز موجب، بينما يمنع النصف السالب من المرور. ويعمل المواسع (C2) دارة قصر للإشارة الراديوية الحاملة ويمررها إلى الأرضي لمنعها من الظهور في خرج دارة الكاشف، فسر ذلك. فيظهر في الخرج غلاف الإشارة الراديوية المضمنة فقط، ولذلك سميت هذه الدارة كاشف الغلاف. يعمل المواسع (C3) مرشحاً للترددات العالية، بينما تعمل المقاومتان (R2,R3) مواءمة (Matching) لمدخل مضخم الترددات السمعية الذي يضخم الترددات السمعية في جهاز الاستقبال.



الشكل (١): دارة كاشف تضمين الاتساع.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
من صفر - ١٠ ميغاهيرتز، يعطي إِشارة مضمَّنة	۲	مولد إِشارة راديوية
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
(صفر ۳۰) فولط/ ۱ أمبير	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
AA 118 أو ما يكافئه	١	ترانزستور
$(47\Omega, 2X \ 10k\Omega) \frac{1}{2}W$	٣	مقاومة كربونية ثابتة
2X1nF, 100nF	٣	مواسع
۲۱۰۰×۲۰۰ م	١	لوحة توصيل
	_	أسلاك توصيل
_	١	حقيبة عدة

ٔ إرشادات

١ - تحقق من صلاحية القطع قبل توصيلها.

٢ - تحقق من توصيل الدارة المستخدمة قبل توصيل مولد الإشارة الراديوية.

خطوات العمل

- ١ نفذ الدارة المبينة في الشكل (١) على لوحة التوصيل المخصصة لذلك.
- ٢ اضبط مولد الإشارة الراديوية على إشارة غير مضمّنة ترددها (٥٥٥) كيلو هيرتز واتساعها (2Vpp) وصله
 إلى مدخل الدارة.
- ٣ صل راسم الإِشارة عند النقاط (a,b,c,d)، وارسم في دفترك شكل الإِشارة واحسب اتساعها عند كل نقطة.
- خاصبط مولد الإشارة الراديوية على إشارة ترددها (٥٥٥) كيلو هيرتز مضمّنة تضمين اتساع بنسبة
 (٨٠٪)، واتساعها (2Vpp) وصلها إلى مدخل الدارة، ثم ارسم شكل الإشارة واحسب اتساعها عند

النقاط الواردة في الخطوة (٣).

٥ – قارن بين النتائج التي حصلت عليها في (٣) و (٤).

٦ - اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



 (C_2) في عمل دار الكاشف -1

٢ ما وظيفة المقاومة (R₁) في الدارة؟

 (C_2) ما تأثير فصل المواسع

٤ - هل يمكن استخدام ترانزستور مكان الثنائي في الدارة؟ علل ذلك.

تمرين إضافي (١): عكس توصيل الثنائي D في دارة الكاشف.

اعكس توصيل الثنائي (D) في دارة الكاشف وأعد خطوات التمرين السابق، واكتب تقريراً عن ذلك.

تمرين إضافي (٢): تغيير قيم المواسعات في دارة الكاشف.

استبدل بالمواسع (C₂) مواسعاً (100nF) وبالمواسع (C₃) مواسعاً (470nF) ،ثم أعد خطوات التمرين السابق، وقارن النتائج التي تحصل عليها بالنتائج السابقة.

بناء دارة تضمين التردد والتحقق من خصائصها

التمرين الثالث

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


۱ – تبنى دارة تضمين التردد.

٢ – تتحقق من الخصائص العملية لدارة تضمين التردد.

(المعلومات الأساسية]

تضمين التردد هو عملية تغيير تردد الإشارة الحاملة تبعا لتغيرات اتساع الإشارة السمعية، مع الابقاء على اتساع الإشارة الحاملة ثابتاً. ونتيجة لذلك فإن الإشارة الناتجة تتضمن الإشارة الحاملة وإشارات أخرى يزيد ترددها وينقص عن تردد الإشارة الحاملة بمضاعفات تردد الإشارة السمعية. ويوضح الشكل (١) دارة تضمين تردد.

تعمل دارة الترانزستور (Tr_1) مذبذباً يولد تردداً مقداره (Tr_1) ميغاهيرتز وذلك بوساطة تأثير البلورة ذات التردد (Tr_1) ميغاهيرتز. ويعمل الثنائي (D_2) مواسعاً متغير السعة حسب تغيرات اتساع الإشارة السمعية الواصلة لمصعده. وكونه موصولاً على التوازي مع مخرج المذبذب فإن تردد المذبذب يتغير تبعاً لتغيرات اتساع الواصلة لمصعده. وكونه موصولاً على التوازي مع مخرج المذبذب فإن تردد المذبذب يعمل الثنائي (Tr_1) محدداً لاتساع خرج المذبذب، أما الترانزستور (Tr_2) والترانزستور (Tr_3) فيعملان مضخمين لإشارة المذبذب المضمّنة ترددياً.



الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
من صفر- ۱۰ میغاهیرتز	١	مولد إِشارة راديوية
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
(صفر– ۳۰) فولط / ۱ أمبير	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
BF494 أو ما يكافئه	٣	ترانزستور
47Ω , 820Ω , $3X1k\Omega$, $3X10k\Omega$,	١٤	مقاومة كربونية ثابتة
2X22kΩ, $33kΩ$, $2X100kΩ$, $330kΩ$		
2X1nF, 2X47nF, 100nF, 470nF	٠.	مواسع
1N4148 أو ما يكافئه	١	تنائي
BB109 أو ما يكافئه	١	ثنائي سعوي
۱۰٫۷ میغاهیرتز	١	بلورة
۶۱۰. X ۲	١	لوحة توصيل
_	_	أسلاك توصيل
_	١	حقيبة عدة


إرشادات

- ١ تحقق من صلاحية القطع قبل توصيلها.
- ٢ تحقق من توصيل الدارة المستخدمة قبل توصيل مصدر الفولطية.
 - ٣- تحقق من اختيار الفولطية المناسبة لعمل الدارة.

خطوات العمل

- ١ نفذ الدارة المبينة في الشكل (١) على لوحة التوصيل المخصصة لذلك.
- ٢ اضبط مصدر القدرة (الفولطية المستمرة) على (٩) فولط، وصله مع الدارة.

- ٣ صل القناة الأولى لراسم الإشارة على مخرج الدارة، وارسم شكل إِشارة الخرج في دفترك، ثم احسب اتساعها وترددها.
- ٤ اضبط مولد إِشارة التردد السمعي على إِشارة ترددها (١,٣) كيلوهيرتز، وصله على طرف (C3) في الدارة، ثم غير في اتساع مولد إِشارة التردد السمعي، وارسم شكل إِشارة الخرج واحسب اتساعها في كل مرة.
- ٥ صل القناة الثانية لراسم الإشارة على مخرج مولد إشارة التردد السمعي، وارسم في دفترك شكل إشارة مولد
 التردد السمعى واحسب اتساعها، وقارنها بإشارة الخرج.
 - ٦ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



تمرين إضافي: تغيير تردد إشارة التردد السمعي

غير اتساع إِشارة التردد السمعي إلى (٣) كيلوهيرتز، وارسم شكل إِشارة الخرج واحسب اتساعها، وقارن النتائج التي تحصل عليها بنتائج التمرين السابق.

بناء دارة مميز التردد والتحقق من خصائصما

التمرين الرابع


يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

۱ - تبنى دارة مميز التردد.

٢- تتحقق من الخصائص العملية لدارة مميز التردد.

[المعلومات الأساسية]

يتم عادة كشف تضمين التردد عن طريق تحويل تغيرات تردد الإشارة الحاملة إلى تغيرات في اتساعها، ثم استخدام كاشف تضمين الاتساع لكشف تلك التغيرات. ويبين الشكل (١) دارة مميز التردد (مميز فوسترسيلي). تعمل دارة الترانزستور (Tr) مضخماً لإشارة التردد البيني المضمَّنة ترددياً، بينما يعمل الثنائي فوسترسيلي) محدداً لاتساع إشارة المضخم، ويعمل المحول (L_3/L_4) مع المواسعين (C_4 , C_5) على تحويل تغيرات التردد إلى تغيرات في الاتساع، ثم يعمل الثنائيان (D_2 , D_3) والمقاومتان (D_3 , D_3) والمواسع (D_3) على كشف تغيرات الاتساع، حيث تظهر الإشارة السمعية بين طرف المواسع (D_3) والأرضي.



الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (٢٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
من (صفر– ١٠ ميغاهيرتز) يعطي إِشارة	1	مولد إِشارة راديوية
مضمنة ترددياً		
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
(صفر- ۳۰) فولط / ۱ أمبير	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
AF102 أو ما يكافئه	١	ترانزستور
AA119 أو ما يكافئه	٣	ثنائي
$(560\Omega, 2.2k\Omega, 3.3k\Omega, 3X10k\Omega, 18k\Omega,$	٨	مقاومة كربونية ثابتة
33kΩ) 1/2W		
2X10nF, 2X270pF, 1μF, 15nF, 220pF,	٩	مواسع
150pF, 1nF		
2X1 mH	۲	ملف
ملفه الثانوي ذو نقطة منتصف	١	محول تردد عال
۱۰۰×۲۰۰ مم	١	لوحة توصيل
_	_	أسلاك توصيل
_	١	حقيبة عدة

ار شادات

١ - تحقق من صلاحية القطع قبل توصيلها.

٢ - تحقق من توصيل الدارة المستخدمة قبل توصيل مصدر الفولطية.


خطوات العمل

١ – نفذ الدارة المبينة في الشكل (١) على لوحة التوصيل المخصصة لذلك.

٢ - اضبط مصدر القدرة (الفولطية المستمرة) على (١٢٠) فولط، وصله مع الدارة.

٣- اضبط مولد إِشارة التردد البيني على إِشارة غير مضمَّنة ترددها (١٠,٧) ميغاهيرتز وصله مع قاعدة


- الترانزستور (Tr)، وصل الأفوميتر بين النقطة (a) والأرضى.
- (C_5) على أعلى قراءة في الأفوميتر. (L_4) على أعلى قراءة في الأفوميتر.
- ه صل الأفوميتر بين النقطتين (b) و(c)، ثم اضبط خرج مولد الإشارة لتحصل على (100mV) على الأفوميتر.
 - . حسل المواسع (C_5) ، واضبط الملف (L_4) حتى تحصل على قراءة (صفر) على الأفوميتر -7
 - ٧ صل راسم الإِشارة بين خرج الكاشف والأرضي.
- ٨ اضبط مولد الإشارة الراديوية على إشارة مضمَّنة ترددياً ترددها (١٠,٧) ميغاهيرتز، وانحرافها (٧٥)
 كيلوهيرتز، واتساعها (10mV)، وعلى أن يكون تردد الإشارة المضمَّنة (١) كيلوهيرتز.
 - ٩ ارسم في دفترك شكل إِشارة الخرج واحسب اتساعها.
 - · ١ قس الفولطية عند كل من مجمع وباعث الترانزستور (Tr)، وتحقق من مطابقتها القيم في الشكل.
 - ١١ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



تمرين إضافي:

كاشف النسبة

نفذ دارة كاشف النسبة الموضحة في الشكل (٢). وتحقق من عملها واكتب تقريراً عن ذلك، وناقشه مع زملائك بإشراف معلمك.



انتشار الموجات والموائيات

نظرة شاملة

الهوائي هو ذلك العنصر من نظام الاتصالات الذي يستخدم لإشعاع أو استقبال الموجات الكهرمغناطيسية في اتجاهات معينة. وفي أبسط أشكاله لا يزيد على كونه سلكا معدنياً بطول معين أو شكل معين، واختيار الهوائي عامل مهم في نظام الاتصالات، فكلما عمل الهوائي على تركيز الإشعاع في اتجاه معين، قلت القدرة الكهربائية لجهاز الإرسال لتوفير خدمة معينة. وكذلك في حالة الاستقبال فإن الهوائي الجيد والمناسب هو الذي يلتقط الإشارات الضعيفة.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

١- تميز بين الهوائيات المستخدمة في أنظمة الإرسال والاستقبال.

٢- تبني هوائياً أحادي القطب وهوائياً ثنائي القطب.

٣- تركب هوائي ياغي- يودا وتوجهه.

٤ ـ تركب هوائيا صحنياً وتوجهه.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اســـم التمريـن	الرقم
٨	تحديد استخدامات الأنواع المختلفة من الهوائيات	– \
١٦	تجميع أجزاء هوائي أحادي القطب وهوائي ثنائي القطب	Y
	وتركيبهما	
	تركيب هوائي ياغي- يودا وتوجيهه	- r
17	تركيب هوائي صحني	- £
٤٨	المجموع	20000Miles

نُحديد استخدامات الأنواع المختلفة من الهوائيات

التمرين الأول

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تميّز بين الأنواع المختلفة من الهوائيات بعد تجميع أجزائها.
 - ٢ تجمع أجزاء الأنواع الختلفة من الهوائيات.
 - ٣ تحدد خصائص كل نوع من الهوائيات.

[المعلومات الأساسية]

لا يستطيع نوع واحد من الهوائيات أن يشع أو يستقبل الموجات ذوات الترددات المختلفة بالكفاءة نفسها، ويتطلب كل نطاق من الترددات استخدام هوائي بشكل معين وطول معين، لذا توجد أنواع لا حصر لها من الهوائيات يناسب كل منها استخداما معيناً. وستتعرف في هذا التمرين بعض الهوائيات الشائعة الاستعمال.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
محمول على قاعدة	١	هوائي أحادي القطب
محمول على قاعدة	١	القطب هوائي ثنائي القطب
محمول على قاعدة	١	هوائي ثنائي القطب المطوي
عدد عناصر مختلفة	۲	هوائي ياغي- يودا
قطر مناسب	۲ .	هوائي صحني
- 1	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ اقرأ جيداً تعليمات الشركة الصانعة للهوائي.
- ٢ ركب أجزاء الهوائي حسب تعليمات الشركة الصانعة.

خطوات العمل

- ١ اجمع الأجزاء المختلفة لكل هوائي.
 - ٢ قس أبعاد كل جزء من الهوائي.
- ٣ اعمل جدولا تبين فيه أبعاد كل هوائي وخصائصه.
 - ٤ ارسم هذه الهوائيات بمقياس رسم مناسب.
- ٥ ارسم دارات المواءمة المستخدمة في كل من هذه الهوائيات.
 - ٦ اكتب تقريراً مفصلا عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ حدد نطاق الترددات لكل هوائي استخدمته في التمرين.
- ٢ ما العلاقة بين الطول العملي والطول النظري لأجزاء الهوائي؟

^^^^^^

- ٣- ما ممانعة كل نوع من الهوائيات التي استخدمتها؟
 - ٤ قارن بين الهوائيات من حيث الاستخدام.

نجميع أجزاء هوائي أحادي القطب وهوائي ثنائي القطب وتركيبهما

التمرين الثاني

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تجمع أجزاء هوائي أحادي القطب وتركبه.

٢ - تجمع أجزاء هوائي ثنائي القطب وتركبه.

ل المعلومات الأساسية

يتكون الهوائي أحادي القطب من موصل يوضع فوق الأرض أو فوق جسم سيارة ويكون معزولاً عنها، ويعد أبسط أنواع الهوائيات. ويستقبل هذا الهوائي الموجات من جميع الاتجاهات، ويستخدم بكثرة في نطاق الترددات العالية والترددات العالية جداً. ويحدد طوله بحيث يكون مساوياً ربع طول الموجة المنوي استقبالها.

أما الهوائي ثنائي القطب فيتكون من موصلين، طول كل منهما يساوي ربع طول الموجة التي سيستقبلها. يتصل طرفا الموصلين بدارة المواءمة مع الكبل المحوري الذي ممانعته (٧٥) أوم. ومما يجدر ذكره أن هذا النوع من الهوائيات يثبت على ارتفاع مناسب فوق سطح الأرض، ويوجه بحيث يكون عمودياً على مسار الموجة المراد التقاطها.

		الأجهزة والأدوات والمواد
المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ر $\frac{1}{2}$) بوصة نحاس أو ألومنيوم	١	ماسورة
تناسب ربط هوائي أحادي القطب مع الكبل	١ .	مواءمة ممانعة
المحوري المرن		
ربطة (۱۰) مم	١	سلك نحاسي
تناسب ربط هوائي ثنائي القطب مع الكبل	١	مواءمة ممانعة
المحوري المرن		
(١) بوصة مع فلنجة	۲	مواسر حديد
_	١	بكرة عازلة

10/15/8/4	1	1	1
	ربطة	\	أسلاك تربيط معدنية
	ربطة	١	حبل بلاستيك
	· _	۲	مرابط عازلة
		١	حقيبة عدة
	تضمين اتساع وتردد	١	جهاز استقبال إِذاعي
	ربطة	١	كبل محوري مرن
	BNC أو N	١	وصلة نهاية كبل محوري

ارشادات

- ١ اقرأ جيدا تعليمات الشركة الصانعة للهوائي.
- ٢ ركب أجزاء الهوائي حسب تعليمات الشركة.
- ٣ اختر مكاناً مناسباً للهوائي بحيث لا يتعارض مع الإِنشاءات الأخرى.

خطوات العمل


أولاً: تجميع هوائي أحادي القطب وتركيبه لاستقبال إذاعة تضمين تردد (٩٩) ميغاهيرتز

١ - احسب طول الموجة التي ترددها (٩٩) ميغاهيرتز من المعادلة:

- ٢ اقطع جزءاً من ماسورة النحاس أو الألومنيوم المتوفرة لديك بطول مساو (٩٥ ، ٥) من ربع طول الموجة
 المحسوب في الخطوة السابقة .
- ٣ صل جزء الماسورة مع مواءمة ممانعة هوائي أحادي القطب، ثم ثبت المجموعة خارج المشغل (على سطح المبنى مثلاً).
- ع صل الكبل المحوري مع مواءمة الممانعة، ثم قص الطول المناسب من الكبل المحوري اللازم لوصل جهاز
 الاستقبال في المشغل.
 - ه صل نهاية الكبل المحوري بوصلة (BNC) أو وصلة (N)، ثم صل الكبل المحوري بجهاز الاستقبال.
 - ٦ اضبط جهاز الاستقبال على موجة (FM)، بتردد (٩٩) ميغاهيرتز، ولاحظ جودة صوت المحطة المستقبلة.
 - ٧ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.


ثانياً: تجميع هوائي ثنائي القطب الستقبال إذاعة (AM)

- ١ احسب ربع طول الموجة المراد استقبالها (من المعادلة السابقة) وليكن تردد هذه الموجة (١٥) ميغاهيرتز.
- ٢ اقطع جزءاً من السلك النحاسي بطول مساو (٩٥ ر ٠) من ربع طول الموجة المحسوب سابقاً. ثم اقطع جزءاً آخر
 بالطول السابق نفسه، فيكون هذان السلكان هوائياً ثنائي القطب.
- ٣ صل طرفي السلكين بمواءمة ممانعة هوائي ثنائي القطب، ثم صل كبلا محورياً ذا وصلة (BNC) أو وصلة (N) مع المواءمة.
 - $\lambda = 1$ اربط طرفي السلك النحاسي على المربط العازل.
- ٥ ركب الفلنجة على الماسورة وكذلك ركب البكرة عليها، ثم ركب مواسير الحديد فوق سطح المشغل،
 وليكن ذلك على بعد مناسب يسمح بشد الهوائي.
 - 7 شد الهوائي بين الماسورتين جيداً مستخدماً الحبل البلاستيكي والبكرة.
 - ٧ صل نهاية الكبل المحوري الثانية بوصلة (BNC) أو وصلة (N)، ثم صل الكبل المحوري بجهاز الاستقبال.
 - ٨ اضبط جهاز الاستقبال على موجة (AM) ترددها ١٥ ميغاهيرتز، ولاحظ جودة صوت المحطة المستقبلة.
 - ٩ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



تمرين إضافي: بناء هوائي ياغي- يودا

ابن هوائي ياغي- يودا حسب الأبعاد المبينة في الشكل (١) لاستقبال القنال التلفازي رقم (٦).



$$\lambda = \frac{c}{f}$$
$$\lambda' = 0.95 \lambda$$

الشكل (١): هوائي ياغي - يودا

التمرين الثالث

ترکیب هوائی یاغی - یودا وتوجیهه

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تركب الأجزاء المختلفة للهوائي حسب تعليمات الشركة الصانعة.

٢ - توجه الهوائي بالطريقة الصحيحة لاستقبال محطة مناسبة.

(المعلومات الأساسية]

تعتمد جودة الإشارة المستقبلة على نوع الهوائي وتركيبه بطريقة صحيحة حسب تعليمات الشركة الصانعة، وكذلك على اختيار الموقع المناسب للهوائي بحيث يؤمن خط رؤية مباشرة مع هوائي محطة الإرسال، وترك مسافة كافية عن الهوائيات المجاورة لعدم التداخل، ولضمان حركة الهوائي بحرية تامة في أثناء توجيهه. ويجب أن يكون ارتفاع الهوائي فوق السطح كافياً، وأن يثبت العمود أو الماسورة الحاملة للهوائي بصورة قوية ليتحمل تأثير الرياح القوية. يوجه الهوائي يدوياً ويثبت باتجاه المحطة المراد استقبالها عند تركيبه. أما إذا توفر محرك كهربائي فيركب مع الهوائي، ثم يصار توجيه الهوائي كلما لزم الأمر باستخدام المحرك الكهربائي وجهاز التحكم بالمحرك.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ياغي – يودا، يناسب النطاق (٢٥-٢١)	١	هوائي
ميغاهيرتز		
محوري، ذو ممانعة (٧٥) أوم	ربطة	کبل کبل
تناسب التلفاز المستخدم	1	وصلة تلفاز مع الهوائي
(۱) بوصة / ٦ متر	1	ماسورة مع فلنجة
فلنجة بقطر مناسب	ربطة	سلك تربيط
·	١	حقيبة عدة
	ياغي - يودا، يناسب النطاق (٢٥- ٦١) ميغاهيرتز محوري، ذو ممانعة (٧٥) أوم تناسب التلفاز المستخدم (١) بوصة / ٦ متر	۱ یاغی – یودا، یناسب النطاق (۲۰–۲۱) میغاهیرتز ربطة محوری، ذو ممانعة (۷۰) أوم ۱ تناسب التلفاز المستخدم ۱ (۱) بوصة / ۲ متر

ارشادات

- ١ اقرأ جيداً تعليمات الشركة الصانعة للهوائي.
- ٢ ركب أجزاء الهوائي حسب تعليمات الشركة.
- ٣ اختر مكان الهوائي بحيث لا يعترض مسار الإِشارة التي سيستقبلها أي عوائق كالأشجار والمباني، وأن يسمح المكان حرية دوران الهوائي في أثناء التوجيه.

خطوات العمل

- ١ ركب أجزاء الهوائي حسب تعليمات الشركة الصانعة، مراعياً مكان كل من العاكس والموجه.
 - ٢ صل الكبل المحوري بعلبة المواءمة على الممانعة المناسبة (٣٠٠ أوم أو ٧٥ أوم).
- ٣ ثبّت الفلنجة على بعد (٥٠) سم من رأس الماسورة بطريقة اللحام، أو برغي وثقب بقطر مناسب في الماسورة.
 - ٤ اقطع أربعة أطوال متساوية من سلك التربيط وبطول مناسب.
- م : ثبّت الهوائي على الماسورة المرتفعة عن السطح بمسافة كافية لتركيب الهوائي (ضع الماسورة على برميل مثلاً).
- ٦ مستعيناً بزملائك، ثبت الماسورة في وضع رأسي، وأوصل أسلاك التربيط، وشدها جيداً على نقاط تثبيت
 مناسبة على سطح العمارة.

٧ – ركب وصلة التلفاز على الطرف الآخر للكبل المحوري بعد إيصاله بأقصر الطرق إلى مكان التلفاز .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Λ اضبط التلفاز على القناة المناسبة، ثم قم بتوجيه الهوائى على أفضل استقبال .
 - ٩ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما تأثير وجود بنايات أو حواجز بالقرب من الهوائي؟
- ٧- ما تأثير وجود قطع في الموصل الداخلي للكبل المحوري؟
 - ٣- ما وظيفة كل من العاكس والموجّه في الهوائي؟
 - ٤- احسب نسبة طول العاكس إلى الموجّه.

ترکیب هوائی صحنی

التمرين الرابع

س الأهداف www.www.ww

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- تركب هوائي صحني.

ل المعلومات الأساسية

يتكون الهوائي الصحني من سطح عاكس على شكل صحن، ومن هوائي بوقي صغير يوضع في بؤرة الهوائي وذلك للحصول على إشعاع مركَّز على الهوائي البوقي من سطح الهوائي. ويستخدم هذا النوع من الهوائيات، وباقطار مختلفة، في أنظمة الميكرويف وأجهزة الاستقبال التلفازي البيتي. يصنع الصحن من صفائح من الحديد، أو الشبك، أو الألومنيوم، أو الفيبرغلاس، ويركب على قاعدة معدنية تتيح الحركة الرأسية والأفقية للصحن إما يدويا أو آلياً بوساطة محرك كهربائي خاص.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
صحني، بقطر مناسب	١	هوائي
——————————————————————————————————————	١	حقيبة عدة
	١	مثقب كهربائي
رول بلاك	٤	براغي تثبيت
-	١	زاوية قياس
ربطة	· •	أسلاك تربيط

إرشادات

- ١ اقرأ جيدا تعليمات الشركة الصانعة للهوائي.
- ٢ ركب أجزاء الهوائى حسب تعليمات الشركة.
- ٣ اختر مكان الهوائي بحيث لا يعترض مسار الإشارة التي سيستقبلها أية عوائق كالأشجار والمباني. وأن يسمح المكان حرية دوران الهوائي في أثناء التوجيه.

خطوات العمل

- ١ اختر المكان المناسب لتثبيت القاعدة.
- ٢ حدد أماكن تثبيت براغي القاعدة، ثم احفرها بوساطة المثقب الكهربائي.
 - ٣ ثبت القاعدة بوساطة براغي رول بلاك.
 - ٤ تحقق من أن القاعدة عمودية بوساطة زاوية القياس.
 - تبت أسلاك التربيط الجانبية للقاعدة إن لزم الأمر.
 - ٦ ركب الهوائي فوق القاعدة دون تثبيت البراغي والصواميل.
 - ٧ ركب حامل المضخم بحيث يكون المضخم في البؤرة.
 - ٨ وجِّه صحن الهوائي باتجاه الجنوب.
 - ٩ اضبط زاوية ارتفاع الهوائي على (٣٢) درجة.
 - ١٠- ركب المحرك على القاعدة، ثم صل ذراع الهيدروليكي بصحن الهوائي.
 - ١١ اكتب تقريرا مفصلاً عمّا قمت بعمله.

<u> التقويم</u>



- ١ ما وظيفة الهوائي البوقي؟
 - ٢ ما معنى الاستقطاب؟

تمرين إضافي: تصنيع الهوائي الصحني

اكتب تقريراً مفصلاً عن طريقة تصنيع الهوائي الصحني.

أجهزة الاستقبال الإذاعي

(Broadcast Receivers)

نظرة شاملة

يستخدم تضمين الاتساع، وتضمين التردد في أجهزة الإِرسال الإِذاعي. يحتاج تضمين الاتساع إلى نطاق تردد ضيق نسبياً حول تردد الإِشارة الحاملة. أما تضمين التردد فيمتاز بنقاء الصوت في جهاز الاستقبال الإذاعي، إلا أنه يحتاج إلى نطاق تردد واسع حول تردد الإِشارة الحاملة.

يلتقط جهاز الاستقبال الإذاعي بوساطة الهوائي الداخلي أو الخارجي الموجات الكهرمغناطيسية ويحولها إلى طاقة صوتية مناسبة.

توجد أنواع مختلفة من أجهزة الاستقبال الإِذاعي، فمنها ما يستقبل الموجات ذات الترددات المتوسطة تضمين اتساع، والموجات ذات الترددات العالية جدا تضمين تردد. كذلك توجد أجهزة تستقبل الموجات ذات الترددات العالية تضمين اتساع، بالإِضافة إِلى الموجات ذات الترددات العالية جداً تضمين تردد.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

- ١ تبنى دارة إرسال مبسطة، وتتحقق من خصائصها.
- ٢ تبنى دارة استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين.
- ٣ تتتبع الإِشارة في جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين.
- ٤ تتتبع الإشارة في جهاز استقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين.
 - ه تصلح أعطال أجهزة الاستقبال الإذاعي.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اسم التمرين	الرقم
٨	بناء دارة جهاز إرسال مبسط والتحقق من خصائصها	— \
١٦	بناء دارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين	- Y
١٦	تتبع الإِشارة في جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين	٣
١٦	تتبع الإِشارة في جهاز استقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين	- £
٨	إصلاح أعطال أجهزة الاستقبال الإذاعي	_ 0
٦ ٤	المجموع	

بناء دارة إرسال مبسطة والتحقق من خصائصها

التمرين الأول

س الأهداف سسسسسس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


١ - تبنى دارة إرسال مبسطة.

٢- تتحقق من الخصائص العملية لدارة الإرسال.

المعلومات الأساسية

إن وظيفة جهاز الإِرسال هي توليد إِشارات راديوية يمكن التحكم بخصائصها تبعا لنوع المعلومات المراد إرسالها. ولأن جهاز الإِرسال مكون من عدد كبير من الدارات الإِلكترونية، فإنه يصعب بناؤها في المشغل. وستقوم في هذا التمرين ببناء دارة إِرسال مبسطة كما هو موضح في الشكل (١).

يعمل الترانزستور (Tr_1) مذبذباً راديوياً، أما الميكروفون (M_1) فيحول الأمواج الصوتية إلى إشارات كهربائية تصل إلى قاعدة الترانزستور (Tr_1) بوساطة المواسع (C_1)؛ إذ يؤدي ذلك إلى تغير في تردد المذبذب يتناسب مع الإشارة الكهربائية من الميكروفون، وهذا ما يسمى تضمين التردد. أما الترانزستور (Tr_2) فيعمل مضخماً للإشارة الراديوية المضمَّنة ترددياً، ومن ثم إيصالها للهوائي لبثها على شكل موجات كهرمغناطيسية.



الشكل (١): دارة إِرسال مبسطة

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	\	راسم إِشارة
متعدد الأغراض، رقمي	\	أفوميتر
$(2x22k\Omega, 270\Omega, 2x1k\Omega, 10k\Omega)$ 1/4W	7	مقاومة
2x10nF, 22pF, 10pF, 100pF, 4pF	~	مواسع سيراميكي
1μF/16V, 1μF/50V	۲	مواسع كيميائي
MH9016, NPN	٢	ترانزستور
50pF	1	مواسع متغير
قلب هوائي	1	ملف
EM60-FET Microphone	١	ميكرفون
تشغيل	١	مفتاح
سلكي ۳۰ سم، قياس AWG#24	١	هوائي
بطارية (٩) فولط	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
تضمین تردد		جهاز استقبال
	Y	حقيبة عدة يدوية


_____ إرشــادات


- ١ حضِّر الدارة المطبوعة لدارة الإرسال المبسطة.
- ٢ راع القطبية الصحيحة للمواسعات عند تركيبها.
 - ٣ راع اتجاه الترانزستورات عند تركيبها.


خطوات العمل

- ۱ حضِّر الملف (L_1) بلفه كما هو موضح في الشكل (Υ) .
 - . ثبت الملف (L_1) في أثناء تركيب القطع -

- $^{\circ}$ نفذ الدارة كما هو موضح في الشكل ($^{\circ}$)، مع مراعاة أن المقاومة ($^{\circ}$ R₃) تضاف في حالة استخدام مدخل (Phono/Cassette) .
 - ع صل البطارية، ثم قس الفولطية المستمرة على قاعدة ($\mathrm{Tr}_1,\,\mathrm{Tr}_2$)، وسجل القراءة في دفترك.
- صع مفتاح التشغيل لجهاز الاستقبال على وضع التشغيل، ثم ضع مفتاح الصوت على وضع مناسب. ووجه جهاز الاستقبال حتى تسمع أقل ضجيج.
- C_6 ابعد جهاز الاستقبال حوالى C_6) أمتار عن الدارة، ثم تكلم في الميكروفون وعاير المواسع C_6) حتى تسمع صوتاً واضحاً في جهاز الاستقبال.
 - V = 1رسم شكل الإشارات على قاعدة (Tr_1, Tr_2) ، ومجمع (Tr_2) في دفترك.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.








الشكل (٣): مخطط الدارة المطبوعة


التقويم ۱ – ما وظيفة المقاومة (R₁) في الدارة؟ ۲ – ما صنف المضخم (Tr₂)؟ ۳ – ما وظيفة المواسع (C₆)؟

تمرين إضافي:


ابن الدارة المبينة في الشكل (٤) وتحقق من عملها.



(1)



(~)



(د)

الشكل (٤): دارة إرسال تضمين تردد.

بناء دارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين

التمرين الثاني

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


١ - تبنى دارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين.

٢ - تعاير المراحل المختلفة للدارة.


(المعلومات الأساسية)

تقوم دارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين بمزج الإشارات الراديوية الملتقطة بوساطة الهوائي مع إشارة مذبذب محلي متغير التردد، للحصول باستمرار على إشارة ذات تردد بيني ثابت يمكن تضخميها وكشفها بسهولة، وبذلك تضمن استقبالاً مناسباً لجميع الإشارات الراديوية في نطاق معين من الترددات. ويوضح الشكل (١) المخطط التمثيلي لدارة جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين، الذي يتكون من دارة متكاملة واحدة فقط. وعلى ذلك فإن كلا من (Tr_1, Tr_2, Tr_3) و (IC_1) موجودة ضمن الدارة المتكاملة ((Tr_1, Tr_2, Tr_3) كما هو مبين في الشكل (٢).

يلتقط الهوائي الإشارة الراديوية، ويعمل الترانزستور (Tr_1) مضخماً لهذه الإشارة، ومذبذباً محلياً متغير التردد ومازجاً في الوقت نفسه. يختار المحول (IF_1) إشارة التردد البيني (00) كيلوهيرتز التي تضخم بوساطة المضخمات (Tr_2 , Tr_1). ويعمل الثنائي (D_1) والمواسع (D_1) على كشف إشارة تضمين الاتساع. أما الدارة التكاملة (IC_1) فتضخم إشارة التردد السمعي إلى المستوى المطلوب لعمل السماعة.



الشكل (٢): الدارة المتكاملة (LM389N)



الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين


المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة (١٠٠) ميغاهيرتز	\	راسم إشارة
 متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر
بطارية (٦) فولط	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
$(4.7\Omega, 33\Omega, 330\Omega, 560\Omega, 1.2k\Omega, 2.2k\Omega,$	١.	مقاومة كربونية ثابتة
4.7 k Ω , 6.2 k Ω , 220 k Ω , 390 k Ω) $\frac{1}{4}$ W	111111111111111111111111111111111111111	
10kΩ	\	مقاومة كربونية متغيرة مع مفتاح تشغيل
4.7μF, 10nF, 47μF, 2x330μF. 470μF	٦	مواسع كيميائي
$0.1\mu F, 2x0.02nF, 2x0.05nF, 10\mu F$	bel	مواسع سيراميكي
20-150pF	١	مواسع بلاستيكي متغير
1N4148	١	تنائي
LED أحمر	١	تنائي
LM389N	١	دارة متكاملة
أصفر، أبيض، أسود	٣	محول تردد بيني / خمسة أطراف
أحمر	١	محول مذبذب / خمسة أطراف
فرایت	١	هوائي
8Ω/10cm	١	سماعة
حسب المواصفات الواردة في التمرين	1	دارة مطبوعة
	١	حقيبة عدة
	_	أسلاك توصيل


إرشيادات

- ١ حضّر الدارة المطبوعة لجهاز الاستقبال.
- ٢ تحقق من القطبية الصحيحة للمواسعات والثنائيات عند تركيبها.
 - ٣ تحقق من ألوان المحولات البينية عند تركيبها.
 - ٤ راع اتجاه الدارة المتكاملة عند تركيبها.
 - ٥ استّعمل المفكات البلاستيكية لمعايرة المحولات البينية.
- ٦ راع فصل الأجهزة التي تصدر تشويشاً كهربائياً عند معايرة مراحل جهاز الاستقبال.

خطوات العمل

- (2 (2 + 1)) الدارة المطبوعة كما هو موضح في الشكل (7)
 - ٢ ضع مفتاح التشغيل في وضع التشغيل.
- ٣ اضبط مفتاح الصوت على وضع متوسط لتسمع أية إِذاعة، ولو بشكل مشوش.
- على أفضل على أفضل صوت (C_{14}) على إذاعة معينة، ثم عاير محول التردد البيني الأصفر لتحصل على أفضل صوت مكن.
 - عاير المحولين الأبيض والأسود بالطريقة نفسها.
- ردد (C_{14}) على موجة ذات تردد منخفض، ثم اضبط الملف الأحمر لتسمع محطة ذات تردد منخفض.
 - V = 1 اضبط الموسع (C_{14}) على موجة ذات تردد عال، ثم اضبط الملف الأحمر لتسمع محطة ذات تردد عال
- Λ اضبط الموسع (C_{14}) على موجة ذات تردد (C_{10}) كيلوهيرتز، ثم حرك ملف الهوائي على طول قضيب الفرايت لتحصل على أعلى صوت ممكن.
 - ٩ ضع شمعاً سائلاً على الهوائي لتثبيته في المكان الصحيح.
 - · ١- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.





الشكل (٣): الدارة المطبوعة.

Junnannanna J



- التقويم ١ ما فائدة الثنائي الباعث للضوء (LED)؟ ٢ كيف يعمل الترانزستور (Tr₁) مازجاً ومذبذباً في الوقت نفسه؟ ٣ ماذا يحدث لو تم استبدال المحولات البينية واحداً مكان الآخر؟ ٤ اذكر مكونات دارة التحكم الذاتي في الكسب (AGC). ٢ - كيف يعمل الترانزستور (Tr₁) مازجاً ومذبذباً في الوقت نفسه؟

تتبع الإشارة في جهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين

التمرين الثالث


يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تتتبع الإِشارة في المراحل المختلفة لجهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين.

٢ - ترسم شكل الإِشارة في مخرج كل مرحلة.

(المعلومات الأساسية

يتكون جهاز الاستقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين من عدد من الوحدات المترابطة مع بعضها بعضاً كما هو معوضح في المخطط الصندوقي في الشكل (١). يلتقط الهوائي الإشارة الراديوية التي تضخم بالمضخم الراديوي، ثم تمزج مع إشارة المذبذب المحلي متغير التردد بوساطة مواسع متغير مربوط ميكانيكيا بمواسع آخر في دارة المضخم الراديوي. تضخم الإشارة بعد ذلك بوساطة المضخم البيني (٥٥٤) كيلوهيرتز الذي يتكون عادة من أكثر من مرحلة تضخيم متصلة على التتابع. أما كاشف تضمين الاتساع فيستخلص الإشارة السمعية من الإشارة البينية، ثم تضخم تلك الإشارة بوساطة المضخم السمعي قبل وصولها إلى السماعة.



الشكل (١): المخطط الصندوقي لجهاز استقبال تضمين اتساع سوبر هيتروداين

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر
تضمين اتساع وتردد مع مخطط تمثيلي	١	جهاز استقبال راديوي
وكتيّب تعليمات التشغيل		
_	١	حقيبة عدة

ً إرشادات

- ١ استعمل المفكات البلاستيكية لمعايرة المحولات البينية.
- ٢ راع فصل الأجهزة التي تصدر تشويشاً كهربائياً عند معايرة مراحل جهاز الاستقبال.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بالمفاتيح الموجودة على جهاز الاستقبال، وحدد وظيفة كل مفتاح، مستعيناً بالمخطط التمثيلي وكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ ارسم الخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال، موضحاً مراحل استقبال تضمين الاتساع فقط.
 - ٣ اضبط جهاز الاستقبال على وضع استقبال تضمين اتساع.
- ٤ افتح غطاء جهاز الاستقبال باستخدام المفك المناسب، وحدد نقاط قياس الإشارات المختلفة مثل: خرج المضخم الراديوي، وخرج المذبذب المحلي، وخرج المضخم البيني، وخرج الكاشف، وخرج المضخم السمعي.
 - ه _ اضبط جهاز الاستقبال لاستقبال (إِذاعة عمان مثلاً)، ثم اضبط مفتاح الصوت على وضع متوسط.
- ٦ صل راسم الإشارة على خرج المضخم الراديوي، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
 - ٧ صل راسم الإشارة على خرج المذبذب المحلي، وارسم شكل الإشارة واحسب تردد تلك الإشارة.

- ٨ صل راسم الإشارة على خرج المازج، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
- ٩ صل راسم الإشارة على خرج المضخم البيني، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب
 ترددها.
 - ١٠ صل راسم الإِشارة على خرج الكاشف، وارسم شكل الإِشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
- ١١ صل راسم الإِشارة على خرج المضخم السمعي، وارسم شكل الإِشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
 - ١٢- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم ١ - كيف تتم عملية التحكم الآلي في الكسب في جهاز الاستقبال الإذاعي؟ ٢ - ما وظيفة المواسع في دارة المذبذب المحلي؟

تمرين إضافي: إيقاف عمل دارة الكسب الآلي

أوقف عمل دارة الكسب الآلي في جهاز الاستقبال، وارسم شكل الإِشارة واحسب اتساعها في خرج المضخم السمعي عند استقبالك محطات إذاعية مختلفة.

نشاط: المزايا في بعض أجهزة الاستقبال

اكتب تقريراً مفصلاً عن المزايا الإضافية المتوافرة في بعض أجهزة الاستقبال الحديثة.

تتبع الإشارة في جهاز استقبال تضمين تردد سوبرهيتروداين

التمرين الرابع

w الأهداف www.www.ww

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


١ - تتتبع الإشارة في المراحل المختلفة لجهاز استقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين.

٢ - ترسم شكل الإشارة في كل مرحلة.

ل المعلومات الأساسية

يتكون جهاز الاستقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين من عدد من الوحدات المترابطة مع بعضها بعضاً كما هو موضح في المخطط الصندوقي في الشكل (١). يلتقط الهوائي الإشارة الراديوية التي تضخم بالمضخم الراديوي، ثم تمزج مع إشارة المذبذب المحلي متغير التردد بوساطة مواسع متغير مربوط ميكانيكياً بمواسع آخر في دارة المضخم الراديوي، للحصول دائماً على إشارة ترددها (٧,٠١) ميغاهيرتز. تضخم الإشارة بعد ذلك بوساطة المضخم البيني الذي يتكون عادة من أكثر من مرحلة تضخيم متصلة على التتابع. تحتوي دارة مميز تضمين التردد على محدد اتساع لحذف التغيرات التي تحدث في اتساع الموجة الحاملة في أثناء انتقالها من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال. تستخلص دارة المميز الإشارة السمعية من الإشارة البينية، ثم تضخم تلك الإشارة بوساطة المضخم السمعي قبل وصولها إلى السماعة.

ويحتوي أيضاً جهاز الاستقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين على دارة التحكم الآلي في الكسب (AGC) ودارة التحكم الآلي في التردد (AFC).



الشكل (١): المخطط الصندوقي لجهاز استقبال تضمين تردد سوبر هيتروداين

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر
تضمين اتساع وتردد مع مخطط تمثيلي	١	جهاز استقبال راديوي
وكتيّب تعليمات التشغيل		
_	١	حقيبة عدة


إرشادات

- ١ استعمل المفكات البلاستيكية لمعايرة المحولات البينية.
- ٢ راع فصل الأجهزة التي تصدر تشويشاً كهربائياً عند معايرة مراحل جهاز الاستقبال.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بالمفاتيح الموجودة على جهاز الاستقبال، وحدد وظيفة كل مفتاح، مستعيناً بالمخطط التمثيلي
 وكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ ارسم المخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال، موضحاً مراحل استقبال تضمين التردد فقط.
 - ٣ اضبط جهاز الاستقبال على وضع استقبال تضمين تردد.
- افتح غطاء جهاز الاستقبال، مستخدماً المفك المناسب، وحدد نقاط قياس الإشارات المختلفة مثل: خرج المضخم الراديوي، وخرج المذبذب المحلي، وخرج المضخم البيني، وخرج المميز، وخرج المضخم السمعي، وخرج التحكم الآلى في الكسب.
- اضبط جهاز الاستقبال على وضعية استقبال محطة ترددها (٩٠ ميغاهيرتز مثلاً)، ثم اضبط مفتاح الصوت على وضع متوسط.
- ٦ صل راسم الإشارة على خرج المضخم الراديوي، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
 - ٧ صل راسم الإِشارة على خرج المذبذب المحلى، وارسم شكل الإشارة واحسب تردد تلك الإشارة.

- ٨ صل راسم الإشارة على خرج المازج، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
- ٩ صل راسم الإشارة على خرج المضخم البيني، وارسم شكل الإشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب
 تـ ددها.
 - ١٠ صل راسم الإِشارة على خرج المميز، وارسم شكل الإِشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
- ١١ صل راسم الإِشارة على خرج المضخم السمعي، وارسم شكل الإِشارة في دفترك، وقس اتساعها واحسب ترددها.
 - ١٢ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.




تمرين إضافي: ايقاف عمل دارة التحكم الآلي بالتردد

أوقف عمل دارة التحكم الآلي بالتردد، وارسم شكل الإشارة واحسب اتساعها في خرج المضخم السمعي عند استقبالك محطات إذاعية مختلفة، وقارن بين النتائج التي حصلت عليها معللا السبب في الاختلاف (إن وجد).

تمرين إضافي: مستقبل تضمين اتساع وتضمين تردد

تتبع المخطط التمثيلي لجهاز تضمين اتساع وتضمين تردد الموضح في الشكل (٢)، وحدد مكوناته ووظيفة كل منها، وارسم المخطط الصندوقي المكافئ له.



الشكل (٢): مخطط تمثيلي لجهاز استقبال تضمين اتساع وتضمين تردد.

التمرين الخامس

إصلاح أعطال أجهزة الاستقبال الإذاعي

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- تجري القياسات اللازمة لتحديد القطع الإلكترونية التالفة وتستبدلها.

العلومات الأساسية

تحدث أعطال مختلفة في أجهزة الاستقبال، ولكل عطل ظاهرة معينة قد تدل على مرحلة التعطل.

وفي هذا التمرين ستقوم بإحداث أعطال في جهاز الاستقبال، ثم تجري القياسات اللازمة لتحديد القطعة التالفة وتستبدلها.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة	Name and Address of the Persons of t
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة	-
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر	
تضمين اتساع وتردد مع مخطط تمثيلي	١	جهاز استقبال راديوي (المستخدم	
وكتيّب تعليمات التشغيل		في التمرين الثاني، شكل (٢))	
· —	1	حقيبة عدة	

إرشادات

- ١ استعمل المفكات البلاستيكية لمعايرة المحولات البينية.
- ٢ راع فصل الأجهزة التي تصدر تشويشاً كهربائياً عند معايرة مراحل جهاز الاستقبال.

خطوات العمل

- ١ ضع مفتاح التشغيل في وضع التشغيل، واضبط جهاز الاستقبال لاستقبال (إذاعة عمان مثلاً)، ثم اضبط مفتاح الصوت على وضعية متوسطة.
 - (R_1) أو (R_2) أو (R_1) ما المرحلة التي تعطلت (R_1)
- ٣ صل راسم الإِشارة على قاعدة الترانزستور (Tr3)، وارسم شكل الإِشارة في دفترك. ثم اعمل دارة قصر على مجمع الترانزستور (Tr2). ماذا تسمع؟ ما المرحلة التي تعطلت؟
 - (D_1) ماذا تسمع افصل الثنائي
 - ه اغمل دارة قصر على الثنائي (D_1) . ماذا تسمع?
 - 7 افصل المقاومة (R4). هل تتغير شدة الصوت؟
 - ٧ افصل المقاومة (R9). ماذا تسمع؟ ما المرحلة التي تعطلت؟
 - 9 صل الأفوميتر وقس الفولطية المستمرة على النقطة (٢) من الدارة المتكاملة (IC1).
 - ١٠ اعمل دارة قصر على السماعة. ماذا تسمع؟
 - ١١ اعمل جدولاً بالأعطال الممكن حدوثها في جهاز الاستقبال الإِذاعي وكيفية إِصلاحها.
 - ١٢ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



١ - ما أوجه الشبه بين تعطل مرحلة المضخم البيني والمضخم الراديوي؟

 (IC_1) ما تأثير تعطل الدارة المتكاملة (IC_1) ؟



أجهزة الهاتف

(Telephone Sets)

نظرة شاملة

لقد أدخلت تحسينات كثيرة على الهاتف القرصي الذي درسته في السنة الماضية لمواكبة التطور الهائل في المقاسم الإلكترونية. وعلى ذلك فقد ظهرت وحدات ترقيم وتنبيه جديدة تستخدم في جهاز هاتف الكبسات وجهاز الهاتف بذاكرة. تتكون وحدة الترقيم من لوحة الكبسات ودارات إلكترونية يمكنها إصدار نغمات خاصة عند الضغط على أي رقم في لوحة الكبسات. وهذا يؤدي إلى اختصار الوقت اللازم لإرسال الرقم المطلوب الاتصال به. كما توفر هذه الهواتف إمكانية الاتصال برقم فرعي على مقسم فرعي إلكتروني (EPABX). أما الهاتف بذاكرة فيمتاز بالإضافة لما سبق بإمكانية تخزين أرقام المشتركين في ذاكرة خاصة بداخله، وهذا يساعد أيضاً في اختصار وقت الترقيم ودقته.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

- ١ تفك جهاز هاتف الكبسات.
- ٢ تفحص مكونات جهاز هاتف الكبسات.
- ٣ تقوم بإصلاح أعطال جهاز هاتف الكبسات.
 - ٤ تشغل جهاز الهاتف بذاكرة.
 - ٥ ـ تقوم بتمديد نظام اتصال داخلي .
 - ٦- تشغل جهاز الهاتف اللاسلكي.
- ٧- تقوم بإصلاح أعطال انقطاع الاتصال بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة لجهاز الهاتف اللاسلكي.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اسم التمرين	الرقم
٦	فك جهاز هاتف الكبسات وتتبع مكوناته	- 1
٦	فحص مكونات جهاز هاتف الكبسات	- Y
٨	إصلاح أعطال جهاز هاتف الكبسات	- r
٦	فك جهاز الهاتف بذاكرة وتتبع مكوناته	<u> </u> ٤
٨	تشغيل جهاز الهاتف بذاكرة	_ 0
٦	إصلاح أعطال جهاز الهاتف بذاكرة	bJ
٨	تمديد نظام اتصال داخلي	- Y
٨	إصلاح أعطال نظام الاتصال الداخلي	- A
٦	تشغيل جهاز الهاتف اللاسلكي	_ q
٨	إصلاح أعطال انقطاع الاتصال بين الوحدة الثابتة	_1.
	والوحدة المتنقلة لجهاز الهاتف اللاسلكي	
4 6	المجموع	100000000000000000000000000000000000000

فك جماز هاتف الكبسات وتتبع مكوناته

التمرين الأول

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تفك جهاز هاتف الكبسات.

٢ - تتتبع مكونات جهاز هاتف الكبسات على المخطط التمثيلي.

المعلومات الأساسية

يتكون جهاز هاتف الكبسات من الوحدات الآتية:

١ – حامل الغطاس.

٢ - وحدة التنبيه.

٣ – المرسل.

٤ – المستقبل.

ه - الملف التأثيري ودارة الكلام.

٦ - وحدة الترقيم.

الوظائف الأساسية لوحدات جهاز هاتف الكبسات مشابهة تماماً لتلك الوظائف في جهاز الهاتف القرصي. إلا أن وحدتي الترقيم والتنبيه ودارة الكلام تعمل بطريقة مختلفة، وذلك نتيجة التطورات والتحسينات التي أدخلت عليهما.

تتكون وحدة الترقيم من لوحة كبسات ودارات إلكترونية تصدر نغمات خاصة تمثل الرقم المطلوب عند الضغط على أي كبسة. أما وحدة التنبيه فتصدر نغمات خاصة لتنبيه المشترك المطلوب.

يستخدم المرسل الدينامي في دارة الكلام، وكذلك تستخدم المضخمات لضبط مستوى الصوت الصادر عن الهاتف.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
كبسات مع مخطط تمثيلي	1	جهاز هاتف
_	١	حقيبة عدة

إرشادات

- احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ ارسم في دفترك المخطط التمثيلي لجهاز الهاتف. واكتب أسماء مكونات الهاتف، وكذلك حدّد مواقعها على المخطط.
 - ٢ فك غطاء جهاز الهاتف باستخدام المفك المناسب.
 - ٣ حدد نقاط اتصال الخط الخارجي، ولون الأسلاك المستخدمة.
 - ٤ فك غطاء الغطاس، وحدد المرسل والمستقبل ولون الأسلاك المستخدمة.
 - ٥ حدد نقاط تلامس الغطاس ولون الأسلاك المتصلة بها.
 - ٦ حدد وحدة التنبيه، ونقاط اتصالها مع الخط الخارجي.
 - ٧ فك وحدة الترقيم، وحدد لون الأسلاك المتصلة بها، ومكوناتها.
 - ٨ حدد الملف التأثيري، ومكونات دارة الكلام.
 - ٩ حدد مكونات حماية عكس الخط الخارجي.
 - ١٠- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



١ - ما تأثير حدوث ضعف في نقاط اتصال الخط الخارجي مع الهاتف؟

٢ - ما تأثير عدم تثبيت وحدة الترقيم؟

تمرين إضافي: مخطط تمثيلي لجهاز هاتف كبسات

أعد الخطوات السابقة لنوع آخر من أجهزة هاتف الكبسات، واكتب تقريراً عن ذلك.

التمرين الثاني

فحص مكونات جهاز هاتف الكبسات

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

_ تفحص الوحدات المختلفة لجهاز هاتف الكبسات.

(العلومات الأساسية)

لكل وحدة من وحدات جهاز هاتف الكبسات وظيفة محددة، وعمل كل وحدة يعتمد على الإشارات الكهربائية التي تدخل إليها، ومن الصعب إيجاد طريقة فحص موحدة لكل هذه الوحدات. وعلى الرغم من ذلك فإنك تستطيع إجراء فحوصات بسيطة تستطيع بوساطتها تحديد مدى صلاحية هذه الوحدات للعمل.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
كبسات مع مخطط تمثيلي	. 1	جهاز هاتف
رقمي أو تمثيلي	١	أفوميتر
_	١	حقيبة عدة
خارجي	١	خط مقسم

إرشادات

- ١ ركب الهاتف في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس مباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة.
- ٢ احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ افحص الفولطية المستمرة على طرفي الخط الخارجي للتحقق من وجودها، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٢ افصل سلكي السماعة، وأوجد مقاومة السماعة بوساطة الأفوميتر، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٣ افصل سلكي الميكروفون، وأوجد مقاومته، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٤ أوجد مقاومة تلامس الغطاس (GU) إذا كانت يد السماعة مرفوعة.
 - وافحص المقاومات جميعها، واعمل جدولاً بها.
 - ٦ افحص الثنائيات جميعها بوساطة الأفوميتر.
 - ٧ افحص تلامسات وحدة الترقيم.
 - ٨ قس تردد المذبذب في دارة الترقيم.
 - ٩ قس الترددات الخارجة من وحدة الترقيم عند الضغط على كل من الأرقام الموجودة.
 - ١٠ ـ قس الفولطيات على أطراف الترانزستورات في دارة الكلام، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ١١- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ك التقويم




١ - ما تأثير وصول فولطية (٢٤) فولط من الخط الخارجي في عمل الجهاز؟

٢ - ما نوع الخطأ الذي يحدث في الجهاز إذا تغير تردد البلورة؟

٣ - ما نوع الخطأ الذي يحدث في الجهاز إِذا تعطل أحد الترانزستورات في دارة الكلام؟

تمرين إضافى: بناء دارة تنبيه لجهاز هاتف

ابن دارة التنبيه المبينة في الشكل (١)، وتحقق من عملها بتوصيلها بجهاز هاتف بعد فصل وحدة التنبيه الأساسية.



الشكل (١): بناء دارة تنبيه لجهاز هاتف.

إصلاح أعطال جهاز هاتف الكبسات

التمرين الثالث

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تجري القياسات اللازمة لتحديد مرحلة العطل في جهاز هاتف الكبسات.
 - ٢ تعمل الفحص الفني لتحديد القطعة التالفة لإصلاحها أو استبدالها.

(المعلومات الأساسية]

تتعرض مكونات جهاز هاتف الكبسات لأعطال مختلفة، وستتبّع في هذا التمرين خطوات إصلاح الأعطال الختلفة كما وردت في كتاب علم الصناعة لجهاز هاتف الكبسات نوع (Krone)، أو أي هاتف كبسات مشابه يتوفر له مخطط تمثيلي.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة	eri Ser Os
كبسات مع مخطط تمثيلي	١	جهاز هاتف	
رقمي	1	أفوميتر	
فرعي إلكتروني	١	مقسم	
_	١	حقيبة عدة	

إرشادات

- ١ ركب الهاتف في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته
 ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة .
 - ٢ _ احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.
 - ٣ ضع مفتاح التحكم في شدة الصوت في أقصى درجة صوتية.

خطوات العمل

أولاً: وحدة التنبيه لا تعمل

- ١ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز هاتف الكبسات.
- ٢ افحص الفولطية المستمرة على طرفي الخط الخارجي للتحقق من وجودها، وسجل النتيجة في دفترك.
- ٣ اطلب من زميلك الاتصال برقمك، ثم افحص الفولطية المتناوبة على طرفي الخط الخارجي بوساطة الأفوميتر، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٤ افحص مكونات وحدة التنبيه واستبدل التالف منها.
 - ٥ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ثانياً: دارة الترقيم لا تعمل

- ١ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز هاتف الكبسات.
- ٢ اتصل برقم مشترك للتحقق من أن وحدة الترقيم لا تعمل.
- ٣ افحص الفولطية المستمرة على الدارة المتكاملة التي تولد النغمات.
 - ٤ افحص تردد المذبذب في الدارة المتكاملة التي تولد النغمات.
 - ٥ افحص مكونات وحدة الترقيم واستبدل التالف منها.
 - ٦ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ثالثاً: دارة الكلام لا تعمل

- ١ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز هاتف الكبسات.
- ٢ اتصل برقم مشترك للتحقق من أن دارة الكلام لا تعمل.
 - ٣ افحص الفولطية المستمرة على مكونات دارة الكلام.
- ٤ افصل سلكي السماعة، وأوجد مقاومة السماعة بوساطة الأفوميتر، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٥ افصل سلكي الميكرفون، وأوجد مقاومته، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٦ افحص مكونات دارة الكلام، واستبدل التالف منها.
 - ٧ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.


التقويم



- ١ كيف يمكن التحكم بنغمة الجرس؟
- ٢ وضح كيف يمكن التحكم بمستوى الصوت الصادر عن الهاتف.
 - $^{\circ}$ ما وظيفة الثنائي (D_{201})؟

تمرين إضافى:

أعد خطوات العمل السابقة على هاتف كبسات نوع «هاتف» المبين مخططه في الشكل (١).



71

فكجهاز الماتف بذاكرة وتتبع مكوناته

التمرين الرابع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ – تفك جهاز الهاتف بذاكرة.

٢ - تتبع مكونات جهاز الهاتف بذاكرة على الخطط التمثيلي.

المعلومات الأساسية

يتكون جهاز هاتف بذاكرة من الوحدات الآتية:

١ - حامل الغطاس .

٣ – المرسل. ٤ – المستقبل.

٥ - الملف التأثيري ودارة الكلام.

ho = 0 – وحدة الذاكرة والشاشة . ho = 0

إِن الوظائف الأساسية لوحدات جهاز الهاتف بذاكرة مشابهة تماماً لتلك الوظائف في جهاز الهاتف القرصي وهاتف الكبسات. إلا أن وحدتي الترقيم والتنبيه ودارة الكلام تعملان بطريقة مختلفة، نتيجة التطورات والتحسينات التي أدخلت عليها.

٢ - وحدة التنبيه.

تتكون وحدة الترقيم من لوحة كبسات ودارات إلكترونية تصدر نغمات خاصة تمثل الرقم المطلوب عند الضغط على أي كبسة. أما وحدة التنبيه فتصدر نغمات خاصة لتنبيه المشترك المطلوب.

يستخدم المرسل الدينامي في دارة الكلام، وكذلك تستخدم المضخمات لضبط مستوى الصوت الصادر عن الهاتف بغض النظر عن المسافة بين الهاتف والمقسم. أما الذاكرة فهي دارات إلكترونية على اللوحة الرئيسة تستطيع تخزين أرقام هاتفية كثيرة، وهذا يساعد في اختصار الترقيم.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
بذاكرة مع مخطط تمثيلي	١	جهاز هاتف
_	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ ركب الهاتف في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته،
 ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن الجهاز قبل إخراج اللوحات الإِلكترونية من الجهاز.
 - ٤ احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ ارسم في دفترك المخطط التمثيلي لجهاز الهاتف بذاكرة. واكتب أسماء مكونات الهاتف، وكذلك حدد مواقعها.
 - ٢ فك غطاء جهاز الهاتف باستخدام المفك المناسب.
 - ٣ حدد نقاط اتصال الخط الخارجي، ولون الأسلاك المستخدمة.
 - ٤ فك غطاء الغطاس، وحدد المرسل والمستقبل ولون الأسلاك المستخدمة.
 - حدد نقاط تلامس الغطاس ولون الأسلاك المتصلة بها.
 - ٦ حدد وحدة التنبيه، ونقاط اتصالها مع الخط الخارجي.
 - ٧ حدد مكان الذاكرة وسعتها.
 - ٨ حدد مكان ونقاط اتصال الشاشة.
 - ٩ فك وحدة الترقيم، وحدد لون الأسلاك المتصلة بها، ومكوناتها.
 - ١٠ حدد الملف التأثيري، ومكونات دارة الكلام.
 - ١١ حدد مكونات دارة حماية عكس الخط الخارجي.
 - ١٢- حدد نقاط اتصال مصدر القدرة.
 - ١٣- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ كيف يتم الحفاظ على البرمجة في الذاكرة؟
- ٢ حدّد مكونات دارة مصدر القدرة على المخطط التمثيلي وطابقها على الجهاز.

تشغيل جهاز الهاتف بذاكرة

التمرين الخامس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تتعرف الوظائف العملية لكبسات ومفاتيح جهاز الهاتف بذاكرة.

٢ - تربط جهاز الهاتف بذاكرة على المقسم.

[المعلومات الأساسية]

يشبه جهاز الهاتف بذاكرة جهاز هاتف الكبسات، مع إضافة دارات إلكترونية على اللوحة الرئيسة، بحيث تستطيع هذه الدارات تخزين أرقام هاتفية تصل عشرين رقماً أو أكثر. يعطى كل رقم هاتفي مُخزَّن رمزاً أو كبسة على لوحة الكبسات، بحيث يمكن طلب ذلك الرقم فور الضغط على تلك الكبسة أو الضغط على الكبسات التي تمثل ذلك الرمز دون الحاجة إلى إرسال الرقم المطلوب كاملا. ويسمى ذلك اختصار الترقيم.

تستخدم هذه الأجهزة بكثرة لدى الشركات ورجال الأعمال ولا سيما لتخزين الأرقام الوطنية والدولية، وهذا يختصر وقت الترقيم ويقلل الأخطاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهواتف مزودة بمصدر قدرة فولطية مستمرة دائمة (بطارية) لتوفير الطاقة اللازمة للحفاظ على الأرقام المخزنة داخل الذاكرة.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
بذاكرة مع مخطط تمثيلي	· · · \	جهاز هاتف
خارجي	١	خط مقسم
· —	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ ركب الهاتف في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته،
 ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.

- ٣ افصل الفولطية عن الجهاز قبل إخراج اللوحات الإلكترونية من الجهاز.
 - ٤ تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للجهاز قبل القيام بالصيانة.
- ه احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بكبسات ومفاتيح جهاز الهاتف، مبيناً وظيفة كل منها، مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ صل قابس الكهرباء في جهاز الهاتف بذاكرة بمقبس مناسب للكهرباء.
 - ٣ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز الهاتف بذاكرة.
 - ٤ ارفع سماعة الهاتف، وتحقق من سماعك نغمة الحرارة، ثم أعد السماعة مكانها.
 - ٥ ضع مفتاح التشغيل على وضع التشغيل.
 - ٦ مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل، قم بعمل ما يلي:
 - خزن الوقت والتاريخ.
 - خزن عدداً من الأرقام في الذاكرة.
 - اتصل بأحد الأرقام باستخدام الضغط على الكبسات الخاصة بذلك.
 - ٧ سجل في دفترك الرسائل التي يظهرها الهاتف في أثناء استخدامه.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما تأثير تلف البطارية الداخلية في الهاتف؟
 - ٢ ما فائدة الميكرفون الداخلي في الهاتف؟
 - ٣ ما معنى برمجة الهاتف؟

نشاط: خصائص أجهزة الهاتف بذاكرة

- اكتب تقريراً مفصلاً يوضح أوجه الاختلاف بين نوعين مختلفين من أجهزة الهاتف بذاكرة والمزايا التي يقدمها كل منهما.

إصلاح أعطال جهاز الهاتف بذاكرة

التمرين السادس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تجري القياسات اللازمة لتحديد مرحلة العطل في جهاز الهاتف بذاكرة.
 - ٢ تعمل الفحص الفني لتحديد القطعة التالفة لإٍصلاحها أو استبدالها.

المعلومات الأساسية

تتعرض مكونات جهاز الهاتف بذاكرة لأعطال مختلفة، وستتبّع في هذا التمرين خطوات إِصلاح الأعطال المختلفة لوحدات الهاتف بذاكرة بالاستعانة بالخطط التمثيلي.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
بذاكرة مع مخطط تمثيلي	١	جهاز هاتف
رقمي	١	أفوميتر
خارجي	١	خط مقسم
	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ ركب الهاتف في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته،
 ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن الجهاز قبل إخراج اللوحات الإلكترونية من الجهاز.
 - ٤ تحقق من نتائج الفحص الذاتي للجهاز قبل القيام بالصيانة.
 - ٥ احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

أولاً: وحدة التنبيه لا تعمل

- ١ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز الهاتف بذاكرة.
- ٢ افحص الفولطية المستمرة على طرفي الخط الخارجي للتحقق من وجودها، وسجل النتيجة في دفترك.
- ٣ اطلب من زميلك الاتصال برقمك، ثم افحص الفولطية المتناوبة على طرفي الخط الخارجي بوساطة الأفوميتر،
 وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٤ افحص مكونات وحدة التنبيه واستبدل التالف منها.
 - ٥ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ثانياً: دارة الترقيم لا تعمل

- ١ صل خط الهاتف الخارجي بجهاز الهاتف بذاكرة.
- ٢ اتصل برقم المشترك للتحقق من أن وحدة الترقيم لا تعمل.
- ٣ افحص الفولطية المستمرة على الدارة المتكاملة التي تولد النغمات.
 - ٤ افحص تردد المذبذب في الدارة المتكاملة التي تولد النغمات.
 - ٥ افحص مكونات وحدة الترقيم واستبدل التالف منها.
 - ٦ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ثالثاً: دارة الكلام لا تعمل

- ١ اتصل برقم مشترك للتحقق من أن دارة الكلام لا تعمل.
 - ٢ افحص الفولطية المستمرة على مكونات دارة الكلام.
- ٣ افصل سلكي السماعة، وأوجد مقاومة السماعة بوساطة الأفوميتر، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٣ افصل سلكي الميكرفون، وأوجد مقاومته، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٤ افحص مكونات دارة الكلام واستبدل التالف منها.
 - ٥ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

رابعاً: وحدة الذاكرة لا تعمل

- ١ افحص الفولطية المستمرة على مكونات وحدة الذاكرة.
- ٢ افحص مكونات وحدة الذاكرة واستبدل التالف منها.
 - ٣ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ كيف يمكن التحكم بنغمة الجرس في جهاز الهاتف بذاكرة؟
- ٢ ارسم مخططاً صندوقياً لجهاز الهاتف بذاكرة الذي استخدمته في التمرين.

زهديد نظام اتصال داخلى

التمرين السابع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تتعرف الوظائف العملية لكبسات ومفاتيح نظام اتصال داخلي.
 - ٢ تمدد نظام اتصال داخلي.
 - ٣ تتحقق من الخصائص العملية للنظام

(المعلومات الأساسية)

يوفر نظام الاتصال الداخلي وسيلة اتصال لمجموعة عمل داخل مكاتب متجاورة مثل مكتب رئيس أو مدير الدائرة أو الشركة مع مكاتب الموظفين. وتعد أنظمة الاتصال الداخلي شكل من أشكال المقاسم الفرعية. حيث يوفر نظام الاتصال الداخلي إمكانية الاتصال المباشر بين عدد من الفروع، ويعتمد هذا على سعة هذا النظام. كما يوفر إمكانية الاتصال الخارجي لأي فرع من الفروع. يتكون نظام الاتصال الداخلي من الوحدة المركزية وعدد من الهواتف الفرعية التي ترتبط بالوحدة المركزية بزوجين من الأسلاك أو أكثر.

ومما يجدر ذكره أن نظام الاتصال الداخلي لا يحتاج إلى مأمور مقسم، لأن أي هاتف فرعي يمكنه القيام بمهمة استقبال المكالمات الواردة وتحويلها.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
سعة (١+٤) مع كتيّب تعليمات التشغيل	١	نظام اتصال داخلي
والتركيب		3
خارجي	١	خط هاتف
متطابق مع عمل نظام الاتصال الداخلي	٤	هاتف
	١	المحقيبة عدة
ربطة أربعة أسلاك	١	أسلاك توصيل

إرشادات

- ١ ركب النظام في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته،
 ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل النظام بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن النظام قبل إخراج اللوحات الإِلكترونية من الجهاز.
 - ٤ افصل الفولطية عن الأسلاك قبل قطعها أو تعريتها.
 - ه تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للنظام قبل القيام بالصيانة.
 - ٦ ادرس بعناية خطوات العمل قبل تنفيذها.
 - ٧ احفظ براغي النظام في علبة خاصة عند فك النظام. واحفظ غطاء النظام بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بكبسات ومفاتيح نظام الاتصال الداخلي مبيناً وظيفة كل منها مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ حدد مكان تركيب الوحدة المركزية، وكذلك مكان تركيب الفروع.
 - ٣ صل الوحدة المركزية والفروع مستخدماً الأسلاك المتوفرة لديك.
 - ٤ صل الوحدة المركزية بمقبس مناسب للكهرباء.
 - خزن الوقت والتاريخ، ورقم الخط الخارجي.
 - ٦ خزن عدداً من الأرقام في الذاكرة.
 - ٧ صل الخط الخارجي مع الوحدة المركزية.
 - ٨ بوساطة الضغط على الكبسة الخاصة بذلك الفرع اتصل بذلك الفرع.
- ٩ اتصل بمشترك خارجي بوساطة الضغط على كبسة الخط الخارجي، ثم اطلب رقم المشترك بالطريقة العادية.
- · ١ اطلب من أحد الفروع الاتصال بفرع آخر، ثم اطلب من الفرع الآخر تحويل المكالمة إلى فرع ثالث بوساطة الضغط على كبسة الفرع الثالث.
 - ١١ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما معنى نظام الاتصال الداخلى؟
- ٢ كيف يمكن التحكم بربط النظام على خط خارجي يعمل بنظام النبضات؟
 - ٣ ما تأثير الضغط على كبسة (Reset)؟

تمرين إضافي: استخدام البرمجيات في نظام الاتصال الداخلي

- برمج خاصية التحدث باتجاهين في نظام الاتصال الداخلي. وبرمج خاصية التحدث مع أشخاص متعددين.

إصلاح أعطال نظام الاتصال الداخلى

التمرين الثامن

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تفهم رسائل الأعطال التي يظهرها النظام.

٢ - تستبدل الوحدات المعطلة.

(المعلومات الأساسية)

تتكون الوحدة المركزية في نظام الاتصال الداخلي من عدد من الوحدات وهي:

١ - لوحة التوزيع الرئيسة.

٢ - وحدة ربط الخطوط.

٣ - وحدة المعالجة المركزية.

٤ - وحدة المراقبة والتشغيل.

ه - مصدر القدرة.

وبما أن الوحدة المركزية في نظام الاتصال الداخلي تعمل تحت تحكم برامج مخزنة في وحدة المعالجة المركزية، وأن هذه البرامج تعطي تقارير عن الأعطال التي تحدث في الوحدات المختلفة، فإن خطوات الصيانة تعتمد على التقرير الذي تظهره الوحدة المركزية في نظام الاتصال الداخلي.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
سعة (١+١) مع كتيّب تعليمات التشغيل	١	نظام اتصال داخلي
والتركيب		
خارجي	١	خط هاتف
متطابق مع عمل نظام الاتصال الداخلي	٤	هاتف
_	١	حقيبة عدة

- ١ ركب النظام في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته،
 ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل النظام بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن النظام قبل إخراج اللوحات الإلكترونية من الجهاز.
 - ٤ افصل الفولطية عن الأسلاك قبل قطعها أو تعريتها .
 - ٥ تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للنظام قبل القيام بالصيانة.
 - ٦ ادرس بعناية خطوات العمل قبل تنفيذها.
 - ٧ احفظ براغي النظام في علبة خاصة عند فك النظام، واحفظ غطاء النظام بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

أولاً: نظام الاتصال الداخلي لا يعمل

- ١ صل الخط الخارجي مع الوحدة المركزية.
- ٢ بوساطة الضغط على الكبسة الخاصة بذلك الفرع اتصل بذلك الفرع للتحقق من أن النظام لا يعمل.
 - افحص خرج مصدر القدرة.
 - افحص مكونات مصدر القدرة، واستبدل التالف منها.
 - ٣ اكتب تقريراً عمّا قمت بعمله.

ثانياً: نظام الاتصال الداخلي لا يعمل ومصدر القدرة غير معطل

- ١ أعد برمجة نظام الاتصال الداخلي من جديد.
 - ٢ اكتب تقريراً عما قمت بعمله.

ثالثاً: بعض الهواتف الفرعية معطلة

- ١ افحص نقاط توصيل أسلاك الهواتف الفرعية على لوحة التوزيع الرئيسة.
 - ٢ افحص وحدة ربط الخطوط. استبدلها إِذا كانت تالفة.
 - ٣ استبدل الهواتف الفرعية.
 - ٤ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ حدَّد قيم الفولطيات الممكن وجودها في دارات نظام الاتصال الداخلي ونوع كل منها.
 - ٢ ارسم المخطط الصندوقي لدارات نظام الاتصال الداخلي، وحدد وظيفة كل منها.

تشغيل جماز الماتف اللاسلكى

التمرين التاسع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تتعرف الوظائف العملية لكبسات جهاز الهاتف اللاسلكي ومفاتيحه.
 - ٢ تشغل جهاز الهاتف اللاسلكي على المقسم.

العلومات الأساسية

يتكون جهاز الهاتف اللاسلكي من وحدة متنقلة، ووحدة ثابتة ترتبط مع خط المشترك، الذي بدوره يربطها بالمقسم العام. ويتم الاتصال لاسلكيا بين الوحدة المتنقلة والوحدة الثابتة. ولهذا الجهاز ميزات كثيرة، من أهمها إمكانية إجراء المكالمات ضمن دائرة قطرها (٣٠٠) متر أو أكثر.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
لاسلكي مع كتيّب تعليمات التشغيل	١	جهاز هاتف
ومخطط تمثيلي	١	1
خارجي)	خط هاتف
****	١	حقيبة عدة
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u> </u>	أسلاك توصيل

إرشادات

- 1- ركب جهاز الهاتف اللاسلكي في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣- تحقق من نتائج الفحص الذاتي للجهاز قبل القيام بالصيانة.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بكبسات جهاز الهاتف اللاسلكي ومفاتيحه مبيناً وظيفة كل منها، ومستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ ارسم المخطط الصندوقي، وحدد الوحدات المختلفة عليه.
 - ٣ صل الوحدة الثابتة بمقبس مناسب للكهرباء.
 - ٤ ضع الوحدة المتنقلة على مكان الشحن لفترة زمنية كافية لشحنها.
 - ٥ صل الوحدة الثابتة مع الخط الخارجي.
 - ٦ اتصل بمشترك آخر بوساطة الوحدة المتنقلة، ثم لاحظ وضوح الصوت.
 - ٧ ابتعد قليلاً، وراقب الصوت حتى يصبح الصوت مشوشاً.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما المسافة بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة التي أصبح بعدها الاتصال مشوشاً؟
 - ٢ ما فائدة الرمز السرى؟
 - ٣ ما تردد الإِرسال الذي يعمل عليه هذا النظام؟


تمرين إضافي (١): استخدام جهاز الهاتف اللاسلكي بوصفه نظام اتصال داخلي

- استخدم جهاز الهاتف اللاسلكي، نظام اتصال داخلي.

تمرين إضافي (٢): مكونات جهاز الهاتف اللاسلكي

- اكتب قائمة بكبسات جهاز الهاتف اللاسلكي ومفاتيحه كما هو موضح في الشكل (١)، والشكل (٢)، والشكل (٢)، مبيناً وظيفة كل منها، ومستعيناً بكتيب تعليمات التشغيل، ثم ارسم المخطط الصندوقي، وحدد الوحدات الختلفة عليه.

الشكل (١): الخطط التمثيلي للوحدة المتنقلة



إصلاح أعطال انقطاع الاتصال بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة لجماز الماتف اللاسلكي

التمرين العاشر

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تفحص مصدر القدرة المستمرة في الوحدة الثابتة.
- ٢ تفحص مصدر الشحن للبطارية في الوحدة المتنقلة.
 - ٣ تستبدل القطع التالفة.

(المعلومات الأساسية)

تعتبر الأعطال في مصدر القدرة المستمرة في جهاز الهاتف اللاسلكي من أكثر الأعطال شيوعاً، وذلك لتأثرها بتغيرات الفولطية في المنازل. كما أنها تولد الطاقة اللازمة لشحن البطارية في الوحدة المتنقلة، وستقوم في هذا التمرين بعمل القياسات اللازمة لكل من مصدر القدرة المستمرة في الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة، وتستبدل القطع التالفة حيثما وجدت.

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
لاسلكي مع كتيّب تعليمات التشغيل	1	جهاز هاتف
ومخطط تمثيلي		
صفر ۱۰۰ میغاهیرتز	١	راسم إِشارة
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
_ '	١	حقيبة عدة
	_	أسلاك توصيل

- ١ ركب جهاز الهاتف اللاسلكي في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان
 درجة حرارته، ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة .
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن الجهاز قبل إخراج اللوحات الإلكترونية من الجهاز.
 - ٤ تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للجهاز قبل القيام بالصيانة.
 - ٥ ادرس بعناية خطوات العمل قبل تنفيذها.
 - ٦ احفظ براغي الجهاز في علبة خاصة عند فك الجهاز، واحفظ غطاء الجهاز بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

إذا انقطع الاتصال بين الوحدة الثابتة والوحدة المتنقلة لجهاز الهاتف اللاسلكي، اتبع ما يأتي:

أولاً: فك غطاء الوحدة الثابتة.

ثانياً: افحص خرج مصدرة القدرة.

ثالثاً: افحص مكونات مصدر القدرة إذا كان معطلاً كما يأتي:

- ١ افحص صلاحية المقبس المستخدم لتغذية الوحدة الثابتة، وتحقّق من وصول الفولطية المتناوبة. استبدل أو أصلح التوصيلات التالفة.
 - ٢ افحص مصهر الفولطية المتناوبة، واستبدله بمصهر بالقيمة نفسها إذا كان تالفاً.
 - ٣ افحص مقاومة الملف الابتدائي والثانوي لمحول التغذية. استبدله إِذا كان تالفاً.
 - ٤ افحص مصهر الفولطية المستمرة، واستبدله بمصهر بالقيمة نفسها إذا كان تالفاً.
- افحص الفولطية المستمرة على خرج دارة التقويم بوساطة الأفوميتر. افصل القابس إذا كانت الفولطية أقل
 من القيمة الواردة على المخطط التمثيلي.
 - 7 أوجد مقاومة الثنائيات بوساطة الأفوميتر. افصل الثنائيات إن لزم الأمر. واستبدل التالف منها.
 - ٧ افحص المواسعات الكيميائية المستخدمة في دارة التقويم بوساطة الأفوميتر. واستبدل التالف منها.
- ٨ افحص الفولطية المستمرة على خرج المنظم، وبوساطة راسم الإشارة للتحقّق من عدم وجود مركبة فولطية
 متناوبة كبيرة نسبياً.
 - ٩ افحص المواسعات الكيميائية المستخدمة مع المنظم، واستبدل التالف منها. واستبدل المنظم إن لزم الأمر.

- . ١- ضع الوحدة المتنقلة على مكان الشحن لفترة زمنية كافية لشحنها.
- ١١ ضع مفتاح التشغيل (TALK/ON/OFF) على وضع الكلام (TALK)، فإذا لم تسمع نغمة الحرارة فإن الوحدة المتنقلة معطلة. تحقق من عدم إضاءة الثنائي الباعث للضوء (LED).
- ١٢ افتح غطاء الوحدة المتنقلة، ثم افحص الفولطية المستمرة على البطارية. وقس تيار البطارية بوساطة الأميتر.
 - ١٣ تحقق من صلاح تلامسات شاحن البطارية.
- ١٤ افحص المقاومات والثنائيات والمفاتيح المتصلة بين البطارية والشاحن بوساطة الأفوميتر. استبدل التالف منها.
 - ٥١ استبدل البطارية إن لزم الأمر.
 - ١٦- اكتب تقريراً عمّا قمت بعمله.

التقويم ١- ما وظيفة المنظم في مصدر القدرة؟ ٢- ما وظيفة المحول في مصدر القدرة؟



المقاسم

(Exchanges)

نظرة شاملة

تقوم المقاسم بعمليات توصيل وفصل المكالمات الهاتفية بين المشتركين الذين ترتبط أجهزتهم على هذه المقاسم بوساطة شبكة عامة أو خاصة. وتنقسم المقاسم إلى مقاسم يدوية، ومقاسم آلية. وقد ظهرت حديثاً المقاسم الإلكترونية الرقمية (Digital Exchanges) التي توفر خدمات وميزات للمشتركين لا يمكن الحصول عليها بوساطة المقاسم التقليدية. ومن أهم هذه الميزات: السعة الكبيرة، واتساع المنطقة الجغرافية المكن تغطيتها، والمقدرة على تمرير حركة هاتفية كبيرة، وبالتالي التغلب على اختناقات الحركة الهاتفية، وصغر حجم المقاسم وبالتالي المساحة المطلوبة لتركيبها، وتوفير الطاقة الكهربائية، وسهولة الصيانة.

ومن الجدير ذكره أنه من الصعوبة بمكان تتبع المخطط التمثيلي أو إصلاح وحدات المقسم الفرعي الإلكتروني دون وجود مخططات تمثيلية وأجهزة فحص خاصة، بل يكتفى بتبديل لوحات كاملة بأخرى جديدة في حالة تعطلها. كما ينصح القيام بزيارات خاصة للأنواع المختلفة من المقاسم.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

١- تفهم الإشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف.

٢- تفحص وحدات المقسم اليدوي وتصونها.

٣- تتتبع المخطط الصندوقي لمقسم فرعي إلكتروني.

٤- تقوم بإصلاح أعطال المقسم الفرعي الإلكتروني.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اســـم التمريـن	الرقم
١٦	تحديد أنواع الإِشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف	- \
٦١	فحص وحدات المقسم اليدوي	_ Y
7 2	تركيب مقسم فرعي إلكتروني	- r
١٦	تتبع وحدات المقسم الفرعي الإلكتروني حسب المخطط الصندوقي	_ £
۲ ٤	إصلاح أعطال المقسم الفرعي الإِلكتروني	_ 0
97	المجموع	The state of the s

نحديد أنواع الإشارات المتبادلة ببن المقسم والماتف

التمرين الأول

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تتحقق من الإِشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف.

٢ - تحدد وظيفة كل إشارة من الإشارات المتبادلة بين المقسم والهاتف.

المعلومات الأساسية

الإِشارات هي لغة التفاهم بين المقسم والهاتف، إذ تستشعر وحدات خاصة في المقسم الإِشارات التي يرسلها الهاتف، ثم ترسل الإِشارات المناسبة لهاتف المشترك تبعاً لكل حالة. ومن هذه الإِشارات على سبيل المثال: إِشارة طلب الخدمة (Tone)، وإِشارة الترقيم (Dial Tone)، وإشارة المشغول (Busy)، وإِشارة انتهاء المكالمة، وغيرها.

T	المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
	كبسات أو قرصي	١	جهاز هاتف
	مرتبط بمقسم رئيس أو فرعي	١	خط هاتف
	رقمي	١	أفوميتر
	ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	۲	راسم إِشارة
	_	۲	علبة وصل
	_	١	حقيبة عدة
	_	_	أسلاك توصيل

- ١ تحقق من صلاحية خط الهاتف.
- ٢ تحقق من صلاحية جهاز الهاتف.
- ٣- اضبط جهاز الأفوميتر قبل البدء بعمليات القياس.
- ٤ تحقق من وضع مفتاح الاختيار للأفوميتر على الوضع المناسب للكمية المراد قياسها.

خطوات العمل

- ١ افتح علبة الوصل، وصل الهاتف بخط المقسم.
- ٢ صل الفولطميتر على الخط، وسجل القراءة في دفترك عندما تكون السماعة على الغطاس، ثم عندما تكون مرفوعة.
- ٣ صل الأميتر على التوالي مع خط المقسم، وسجل قراءته في دفترك عندما تكون السماعة على الغطاس، ثم عندما تكون مرفوعة.
- ٤ أوجد مقاومة الخط مستخدماً قانون أوم، عندما تكون السماعة على الغطاس، ثم عندما تكون مرفوعة،
 وسجل القراءات في دفترك.
 - ه صل راسم الإِشارة على خط الهاتف.
 - 7 اتصل بمشترك آخر هاتفه غير مشغول، واسمع نغمة الجرس العائدة، وارسم شكلها.
 - ٧ اتصل بمشترك آخر هاتفه مشغول، واسمع نغمة المشغول، وارسم شكلها.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ے التقویم



- ١- ما قيمة التيار الذي يمر في الهاتف عندما تكون السماعة على الغطاس؟ علل ذلك.
- ٧- إذا بقيت السماعة مرفوعة لمدة طويلة، فهل تستمر في سماع نغمة الحرارة؟ علل ذلك.

- ٣- ما الإِشارة الصوتية التي تسمعها عندما تطلب هاتفاً رقمه غير مبرمج ضمن المقسم؟
 - ٤ ماذا تسمع عند طلبك للرقم (١١١)؟ علل ذلك.

تمرين إضافي: عكس توصيل الخط

اعكس توصيل الخط في علبة الوصل، ثم أعد خطوات التمرين السابق وسجل ملحوظاتك.

۸٣

فحص وحدات المقسم اليدوس

التمرين الثاني

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تحدد وحدات المقسم اليدوي، وتفسر طبيعة عملها.

٢ - تجري الصيانة اللازمة لوحدات المقسم اليدوي.

المعلومات الأساسية

يتكون المقسم اليدوي من عدد من الوحدات المرتبطة ببعضها بعضاً وهي:

مصدر القدرة لتزويد وحدات المقسم بالفولطية المناسبة، وهاتف مأمور المقسم لإجابة المكالمات والتحدث مع المشترك الطالب والمطلوب، وقابس النداء، وقابس الإجابة، ومولد إشارة الجرس، ومصباح إشارة لكل مشترك أو خط خارجي، وغيرها. وستستخدم طرق القياس البسيطة لتحديد الأعطال في الوحدات المختلفة.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
يدوي بتغذية مركزية مع مخطط تمثيلي	١	مقسم
مرتبط بمقسم رئيس	۲	خط هاتف
قرصي	١	هاتف
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر
-	۲	علبة وصل
_	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ صل المقسم بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٢ افصل الفولطية عن المقسم قبل فتح المقسم لأغراض الصيانة.

خطوات العمل

- ١ صل أجهزة الهاتف الداخلية على شبكة المقسم.
- ٢ قس خرج مصدر القدرة، وسجل النتيجة في دفترك.
- ٣ قس الفولطية المستمرة على طرفي الخط الخارجي في علبة الوصل، وسجل النتيجة في دفترك.
- ٤ اعمل دارة قصر على طرفي الخط في علبة الوصل لهاتف داخلي، ولاحظ إنارة مصباح الإشارة الخاص بهذا
 الرقم.
 - ٥ استخدم قابس النداء واطلب مشترك آخر، فإذا لم تستطع ذلك، افحص صلاحية تلامسات قابس النداء.
- ٦ استخدم قابس الإجابة، وتحدث مع المشترك الذي اتصل بالمقسم (مصباح الإشارة لذلك المشترك مضيء).
 وإذا لم تستطع التحدث افحص صلاحية تلامسات قابس الإجابة.
 - ٧ افحص خرج مولد إشارة الجرس بوساطة الأفوميتر، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم التقويم

١ - ما وظيفة مصابيح الإِشارة في المقسم؟

٢ - ما عدد نقاط تلامس قابس النداء والإِجابة؟

٣ - ما عدد المكالمات التي يمكن أن يجريها مأمور المقسم في وقت واحد؟

۸۵

تركيب مقسم فرعي إلكتروني

التمرين الثالث

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تتعرف الوظائف العملية لكبسات المقسم الفرعي الإِلكتروني ومفاتيحه.
 - ٢ تركب مقسماً فرعياً إلكترونياً.
 - ٣ تتحقق من الخصائص العملية للمقسم الفرعي الإلكتروني.

المعلومات الأساسية

يستخدم هذا المقسم لتأمين الاتصال الداخلي أو الخارجي لمشتركي مؤسسة أو شركة معينة. وغالباً يتم استقبال المكالمات الخارجية بوساطة مأمور المقسم، والذي بدوره يوصلها للمشترك المطلوب. وتقاس سعة المقسم بعدد الخطوط الخارجية والداخلية التي تتصل به. يتكون المقسم الفرعي الإلكتروني من الوحدات الرئيسة الآتية: 1 - وحدة التحكم الرئيسة (المعالجة المركزية).

- ٢ وحدة مأمور المقسم.

 - ٣ وحدة ربط الخطوط.
- ٤ أجهزة الربط والمقابلة مع المقسم العام أو المقسم الفرعي.
 - ٥ وحدة المراقبة والتشغيل.
 - ٦ مصدر القدرة.

وستستخدم في هذا التمرين كتيبات التركيب والتشغيل للشركة الصانعة للمقسم لتركيب المقسم وتمديد الأسلاك اللازمة لربط الهواتف الفرعية، وكذلك لتتعرف الخصائص العملية للمقسم الفرعي الإلكتروني.

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
مقسم فرعي إلكتروني	1	مقسم
مرتبط بمقسم رئيس	۲	خط هاتف
قرصي أو كبسات	۲	هاتف
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر
ربطة سلكين	١	أسلاك
	١	حقيبة عدة

- ١- ركب المقسم في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته
 ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل المقسم بأرضى مناسب.
 - ٣- افصل الفولطية عن المقسم قبل فتح المقسم لأغراض الصيانة.
 - ٤ تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للمقسم قبل القيام بالصيانة.

خطوات العمل

- ١ اعمل قائمة بكبسات المقسم الفرعي الإلكتروني ومفاتيحه مبيناً وظيفة كل منها مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ حدد مكان تركيب وحدة التحكم الرئيسة (المعالجة المركزية)، وكذلك مكان تركيب الفروع.
 - ٣ صل وحدة التحكم الرئيسة بالفروع مستخدماً الأسلاك المتوفرة لديك.
 - ٤ صل المقسم بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة بقاطع كهربائي خاص.
 - ٥ صل الخطين الخارجيين بوحدة ربط الخطوط.
 - ٦ خزن الوقت والتاريخ، ورقم الخطوط الخارجية.
 - ٧ اعمل جدولاً بالخواص الرئيسة للمقسم وقم ببرمجتها عليه.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

تمرين إضافي: برمجة المقسم

- ۱ برمج أحد الخطوط الخارجية للاتصال فقط (Originate Only).
- ٢ برمج أحد الخطوط الخارجية للاستقبال فقط (Receive Only).

تتبع المخطط الصندوقي لمقسم فرعي إلكتروني

التمرين الرابع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


- ١ تفهم ارتباط وحدات المقسم مع بعضها بعضاً.
- ٢ تتعرف وظيفة كل وحدة من وحدات المقسم.

[المعلومات الأساسية]

يستخدم هذا المقسم لتأمين الاتصال الداخلي أو الخارجي لمشتركي مؤسسة أو شركة معينة. وغالباً يتم استقبال المكالمات الخارجية بوساطة مأمور المقسم، والذي بدوره يوصلها إلى المشترك المطلوب. وتقاس سعة المقسم بعدد الخطوط الخارجية والداخلية التي تتصل به. يتكون المقسم الفرعي الإلكتروني كما هو موضح في الشكل (١) من الوحدات الرئيسة الآتية:

- ١ وحدة التحكم الرئيسة (المعالجة المركزية).
 - ٢ وحدة مأمور المقسم.
 - ٣ وحدة ربط الخطوط.
- ٤ أجهزة الربط والمقابلة مع المقسم العام أو المقسم الفرعي.
 - ٥ وحدة المراقبة والتشغيل.
 - ٦ مصدر القدرة.

وستستخدم في هذا التمرين المخطط الصندوقي للمقسم لدراسة ارتباط وحدات المقسم مع بعضها بعضاً، ولتتعرف وظيفة كل وحدة من وحدات المقسم.



الشكل (١): المخطط الصندوقي لمقسم فرعي إلكتروني.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة	2) 10 2) 10 2) 20 2) 20
فرعي إلكتروني	١	مقسم	
متعدد الأغراض، رقمي	١	أفوميتر	
-	١	حقيبة عدة	161 20

إرشادات

- ١- افصل الفولطية عن المقسم قبل فتحه لأغراض الصيانة.
- ٢- احفظ براغي المقسم في علبة خاصة عند فك الغطاء، واحفظ غطاء المقسم بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

- ١ ارسم الخطط الصندوقي للمقسم مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ افتح غطاء المقسم باستخدام المفك المناسب.
- ٣ حدد مكان ونقاط اتصال مصدر القدرة، وبطارية الشحن، ثم ارسم مخططاً تمثيلياً لنقاط الاتصال.
 - ٤ قس الفولطية على خرج مصدر الفولطية المستمرة بوساطة الأفوميتر وسجل النتيجة في دفترك.
- ه حدد مكان وحدة التحكم الرئيسة، وطريقة اتصال هذه الوحدة مع الوحدات الأخرى. وارسم مخططاً تمثيلياً لذلك.
 - ٦ سجل في دفترك عدد الخطوط الداخلية والخارجية للمقسم.
 - ٧ افتح غطاء وحدة مأمور المقسم، وحدد مكان ونقاط اتصال كل من الميكرفون والسماعة.
 - ٨ حدد مكان وحدة ربط الخطوط.
 - ٩ حدد مكان وحدة أجهزة الربط والمقابلة مع المقاسم الأخرى.
 - ١٠ حدد مكان وحدة المراقبة والتشغيل.
 - ١١ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم

- ١ ما وظيفة بطارية الشحن؟
- ٢ كيف يمكن زيادة سعة المقسم من الخطوط الداخلية؟ وما الحد الأقصى؟

نشاط: أوجه الشبه والاختلاف بين المقاسم الفرعية الإلكترونية

اكتب تقريراً تبين فيه أوجه الشبه والاختلاف بين المقسم الفرعي المستخدم لديك ومقسم فرعي إلكتروني آخر لدي شركة أو مؤسسة قمت بزيارتها.

إصلاح أعطال المقسم الفرعى الإلكتروني

التمرين الخامس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تفهم تقارير الأعطال التي يظهرها المقسم.

٢ - تستبدل الوحدات المعطلة.

المعلومات الأساسية

يعمل المقسم الفرعي الإلكتروني تحت تحكم برامج مخزنة في وحدة المعالجة المركزية، وبذلك فإن كافة وحدات المقسم تكون مراقبة باستمرار على مدار الساعة، وأي خطأ فيها يتم حصره مباشرة، وتعطي هذه البرامج تقارير عن الأعطال المختلفة التي تحدث في تلك الوحدات على لوحة خاصة، بالإضافة إلى إنذارات سمعية وضوئية في وحدة مأمور المقسم، تساعد جميعها في تحديد نوع الأعطال ومكانها، وبذلك فإن خطوات الصيانة تعتمد على التحليل السليم للتقرير الذي يظهره المقسم الفرعي الإلكتروني، وبالرجوع إلى تعليمات الصيانة للشركة الصانعة.

يتكون المقسم الفرعي الإِلكتروني من عدد من الوحدات هي:

١ - وحدة التحكم الرئيسة (المعالجة المركزية).

٢ - وحدة مأمور المقسم.

٣ - وحدة ربط الخطوط.

٤ - أجهزة الربط والمقابلة مع المقسم العام أو المقسم الفرعي.

٥ – وحدة المراقبة والتشغيل.

٦ – مصدر القدرة.

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
سعة (۲۰+۶) مع كتيّب تعليمات	١	مقسم فرعي إلكتروني
التشغيل والتركيب ومخطط تمثيلي		
مرتبط بمقسم رئيس	۲	خط هاتف
كبسات أو قرصي	١	هاتف
-	\	حقيبة عدة

- ١ ادرس بعناية خطوات العمل قبل تنفيذها.
- ٢ افصل الفولطية عن المقسم قبل فتح المقسم لأغراض الصيانة.
- ٣ احفظ براغي المقسم في علبة خاصة عند فك الغطاء، واحفظ غطاء المقسم بعيداً عن مكان العمل.

خطوات العمل

أولاً: المقسم الفرعي الإلكتروني لا يعمل

- ١ افحص خرج مصدر القدرة.
- ٢ افحص مكونات مصدر القدرة إِذا كان معطلاً، واستبدل التالف منها.
 - ٣ أعد تشغيل المقسم حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٤ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ثانياً: المقسم الفرعي الإلكتروني لا يعمل ومصدر القدرة غير معطل

- ١ ادرس التقرير الذي يظهره المقسم.
- ٢ اكتب تقريراً مفضلاً عمّا قمت بعمله.

ثالثاً: بعض الهواتف الفرعية معطلة

- ١ افحص نقاط توصيل أسلاك الهواتف الفرعية على لوحة التوزيع الرئيسة.
- ٢ افحص وحدة ربط الخطوط الخاصة بالأرقام المعطلة. واستبدلها إِذا كانت تالفة.
 - ٣ أعد تشغيل المقسم حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٤ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما التقرير الذي يظهر إذا كانت توجد دارة قصر على أحد الهواتف الفرعية؟
 - ٢ ما التقرير الذي يظهر إذا تعطل الخط الخارجي؟

تمرين إضافي: الأعطال اليومية للمقسم

- اطبع تقرير الأعطال اليومية للمقسم.



التلغراف والناسوخ ونقل المعلومات

نظرة شاملة

يوفر استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل التلكس، والناسوخ، والحاسوب الشخصي وسائل سريعة لنقل الرسائل والصور والمعلومات لمسافات بعيدة في كل الظروف والأوقات. ونتيجة للتطورات الكبيرة في علم الحاسوب حيث ازدادت سرعته وسعته التخزينية بالإضافة لتدني سعره، فقد زاد استخدام شبكات نقل المعلومات المحلية والدولية من حجم المعلومات الممكن نقلها أو تبادلها في شتى المواضيع. وقد أصبحت الكرة الأرضية كأنها قرية صغيرة نتيجة انتشار شبكة الإنترنت. وأصبح بإمكان عدد كبير من الحواسيب الشخصية المنتشرة في مناطق واسعة من الكرة الأرضية الاتصال فيما بينها وتبادل المعلومات في شتى المواضيع بسرعة وكفاءة عالية.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

١ - تشغل جهاز التلكس.

٢ - تشغل جهاز الناسوخ.

٣ - تتتبع الخطط الصندوقي لجهاز الناسوخ.

٤ - تجري الصيانة الدورية لجهاز الناسوخ.

ه - تتتبع شبكة نقل المعلومات.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اسم التمرين	الرقم
١٢	تشغيل جهاز التلكس	_ \
17.	تشغيل جهاز الناسوخ	- Y
٦	تتبع وحدات جهاز الناسوخ حسب المخطط الصندوقي	_ w
١.	خدمة جهاز الناسوخ	<u> </u>
17	إصلاح أعطال مصدر القدرة في الناسوخ	_ 0
17	تتبع شبكة نقل المعلومات	_
٣ ٤	المجموع	

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ – تفك جهاز التلكس.

٢ - تصل الجهاز على خط التلكس.

٣- تشغل جهاز التلكس بطريقة صحيحة.

ل المعلومات الأساسية


يستخدم جهاز التلكس لإرسال البرقيات واستقبالها بوساطة شبكة خاصة، تشبه شبكة الهاتف، تصل ما بين أجهزة التلكس ومقسم التلكس، الذي يستخدم لربط أجهزة المشتركين بوساطة تلك الشبكة. يكون لكل جهاز تلكس رقم خاص به يشبه رقم الهاتف العادي. وتعد شبكة التلكس من شبكات نقل المعلومات ولكنها تعمل بسرعة بطيئة (٥٠ بودا). يتكون جهاز التلكس الحديث كما هو موضح في الشكل (١) من الوحدات الآتية:

١ - وحدة المعالجة المركزية. ٢ - لوحة المفاتيح.

٣ – المبرقة المستقبلة. ٤ – الشاشة.

٥ - وحدة ربط الخط. ٢ - مصدر القدرة.

٧ - وحدة التثقيب وقارىء الشريط.



الشكل (١): الخطط الصندوقي لجهاز التلكس.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

	المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
	مع كتيّب تعليمات التشغيل	1	جهاز تلکس
	موصول مع مقسم تلكس	١	خط تلكس
	قيا <i>س</i> (A4)	١	رول ورق
	مخرم	1	شريط ورق
	خاص بالجهاز	١	شريط تحبير
	-	١	حقيبة عدة
1	_	 -	أسلاك توصيل

إرشادات

١ - ركب جهاز التلكس في مكان لا يتعرض للاهتزاز. أو أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة.

٢ - صل جهاز التلكس بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بكبسات جهاز التلكس ومفاتيحه مبيناً وظيفة كل منها، مستعيناً بكتيب تعليمات التشغيل.
 - ٢ افتح غطاء جهاز التلكس باستخدام المفك المناسب، مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٣ حدد نقاط وطريقة اتصال وحدات جهاز التلكس، وارسم مخططاً صندوقياً له.
 - ٤ صل جهاز التلكس على خط التلكس، ثم قس التيار المار في الجهاز.
- ه ركب رول الورق، وشريط التحبير، وشريط التخريم ثم قم ببرمجة رقم جهاز التلكس والعنوان المختصر للمستخدم.
- ٦ اطبع برقية بوساطة لوحة المفاتيح، ثم خزنهافي الذاكرة أو على شريط التخريم ، وأخرج صورة عنها لمراجعتها
 وتدقيقها قبل إرسالها .
 - ٧ اتصل بمشترك آخر، وأرسل له برقية، وسجل وقت إرسال البرقية وتاريخها ومدتها.
 - ٨ اطلب من مشترك آخر إِرسال برقية لك .
 - ٩ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



١ - ما نوع التيار المار في جهاز التلكس (مفرد أو مزدوج)؟

٢ - ما قيمة الفولطية على خط جهاز التلكس؟

٣- كيف تتحقق من وصول البرقية لصاحبها؟

٤ - ما سرعة جهاز التلكس المتوفر لديك؟

نشاط: استخدام الحاسوب جهاز تلكس

اكتب تقريراً عن الإضافات التي تضاف للحاسوب الشخصي حتى يصبح بالإمكان استخدامه جهاز تلكس.

تشغيل جماز الناسوخ

التمرين الثاني

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تربط الناسوخ على خط الهاتف بطريقة صحيحة.

٢ - تشغل الناسوخ، وتتحقق من خصائصه وميزاته.

المعلومات الأساسية

يستخدم الناسوخ لإرسال أو استقبال الوثائق والصور والمخططات وغيرها من ناسوخ آخر بوساطة الشبكة الهاتفية العامة بسرعة وجودة عالية. وتتوفر إمكانية تخزين الصور في ذاكرة خاصة للناسوخ كما تتوفر إمكانية تخزين عدد من الأرقام الهاتفية، مما يوفر الوقت اللازم لإرسالها، وكذلك طبع الصور على ورق حراري أو ورق عادي. يتكون الناسوخ كما هو موضح في الشكل (١) من الوحدات الآتية:

٧- الطابعة (الحرارية).

٤ - المضمِّن/ الكاشف.


٦ - مصدر القدرة.

١ – الماسح .

٣ - وحدة المعالجة المركزية.

٥ – لوحة التشغيل.

٧ – وحدة الترقيم والسماعة.



الشكل (١): الخطط الصندوقي لجهاز الناسوخ

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
مع كتيّب تعليمات التشغيل	١	جهاز ناسوخ
مرتبط على مقسم رئيس	1	هاتف
حراري، قياس (A4)	١	رول ورق
	1	حقيبة عدة
	_	أسلاك توصيل

إرشادات

- ١ ركب جهاز الناسوخ في مكان لا يتعرض للاهتزاز. أو أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.

خطوات العمل

- ١ اكتب قائمة بكبسات جهاز الناسوخ ومفاتيحه مبيناً وظيفة كل منها، مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل.
 - ٢ افتح الغطاء العلوي للناسوخ، ثم ركب رول الورق الحراري.
 - ٣ صل الناسوخ بمقبس مناسب للكهرباء.
 - ٤ صل الناسوخ على خط الهاتف.
 - ٥ ارفع سماعة الهاتف، وتحقق من سماعك لنغمة الحرارة، ثم أعد السماعة مكانها.
 - ٦ ضع مفتاح التشغيل على وضع تشغيل.
 - ٧ مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل، قم بعمل ما يأتي:
 - خزن الوقت والتاريخ.
 - اسم الشركة أو المؤسسة ورقم الهاتف.
 - اختر جودة الطباعة (FINE/ STD)
 - . ضع وثيقة قياس (A4) وجهها للأسفل في المكان المحصص لذلك .

٩ - اضغط كبسة صورة (COPY) لتحصل على نسخة من الوثيقة، للتحقق من صلاح عمل الناسوخ وجودته.

١٠ كرر الخطوات (١-٩) لناسوخ آخر إذا توفر لديك.

١١ - اتبع خطوات إِرسال وثيقة، وأرسل وثيقة إلى ناسوخ آخر.

١٢ ـ اتبع خطوات استقبال وثيقة آليا، واطلب من ناسوخ آخر إِرسال وثيقة لك.

١٣ ـ اتبع خطوات استقبال وثيقة يدوياً، واطلب من ناسوخ آخر إرسال وثيقة لك.

١٤ - اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



١ - ما الزمن اللازم لإرسال وثيقة واحدة؟

٢ - ما فائدة تقارير عمل الناسوخ؟

٣ - ما عدد الوثائق الممكن إرسالها مرة واحدة؟

٤ - كيف يمكن التحدث مع مشغل ناسوخ آخر بعد انتهاء إرسال الوثيقة؟

تمرين إضافي

قم بعمل ما يلي مستعيناً بكتيّب تعليمات التشغيل:

- تخزين أرقام هواتف للترقيم المختصر.

_ إرسال وثيقة إلى جهات عدة باستخدام طريقة البث (Broadcast).

- طباعة تقرير عمل الناسوخ.

نشاط: استخدام الحاسوب الشخصي ناسوخاً

زر أحد المعارض المتخصصة في أجهزة الناسوخ، واكتب تقريراً عن استخدام الحاسوب الشخصي ناسوخاً.

تتبع وحدات جهاز الناسوخ حسب المخطط الصندوقي

التمرين الثالث

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تحدد كيفية ارتباط وحدات الناسوخ مع بعضها بعضاً.
 - ٢ تحدد وظيفة كل وحدة من وحدات الناسوخ.

(المعلومات الأساسية)

يتكون الناسوخ كما هو موضح في الشكل (١) من الوحدات الآتية:

٢ - الطابعة الحرارية.

١ – الماسح .

٤ – المضمِّن / الكاشف.

٣- وحدة المعالجة المركزية.


٦ - مصدر القدرة.

٥- لوحة التشغيل.

٧ - وحدة الترقيم والسماعة

تقوم وحدة الماسح بتحويل الوثيقة المراد إرسالها إلى إشارات كهربائية يتم تضمينها وإرسالها عبر الخط الهاتفي إلى ناسوخ آخر. أما الكاشف فيحول الإشارات المستلمة من خط الهاتف إلى إشارات كهربائية تناسب الطابعة الحرارية التي تحولها إلى صورة تطبع على الورق الحراري. يزود مصدر القدرة الوحدات المختلفة بالطاقة المناسبة لكل منها، بينما تحتوي لوحة التشغيل على الكبسات التي تتحكم بعمل الناسوخ. ومما يجدر ذكره أن وحدة المعالجة المركزية تتحكم بكافة الإجراءات في المراحل المختلفة لعمل الناسوخ.

وستستخدم في هذا التمرين الخطط الصندوقي للناسوخ لدراسة ارتباط وحدات الناسوخ مع بعضها بعضاً، ولتتعرف وظيفة كل وحدة من هذه الوحدات، كما هو موضح في الشكل (١).



الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
مع كتيّب تعليمات التشغيل	1	جهاز ناسوخ
مرتبط على مقسم رئيس	١	هاتف
حراري، قياس (A4)	١	رول ورق
. <u>-</u>	١	حقيبة عدة
	_	أسلاك توصيل

١- ركب جهاز الناسوخ في مكان لا يتعرض للاهتزاز، أو لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.

٢ - صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.

خطوات العمل

- ١ افتح غطاء الناسوخ باستخدام المفك المناسب، مستعيناً بكتيب تعليمات التشغيل.
- ٢ حدد مكان ونقاط اتصال الماسح، والطابعة الحرارية، ووحدة المعالجة المركزية، والمضمَّن/ الكاشف، ووحدة الترقيم والسماعة، ومصدر القدرة.
 - ٣ حدد مكان ونقاط اتصال المحركات التي تحرك رول الورق الحراري والوثيقة.
 - ٤ ارسم مخططاً صندوقياً للناسوخ.
- ه اتصل بجهاز ناسوخ آخر، واطلب من المشغِّل أن يرسل إليك وثيقة، ثم اضغط على كبسة الإِيقاف (STOP) قبل انتهاء الإرسال. ما الرسالة التي يظهرها الناسوخ؟
 - ٦ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



١- كيف يتعرف الناسوخ وجود الورق الحراري بداخله؟

٢ – ما تأثير استخدام و ثائق مبللة؟

خدمة جماز الناسوخ

التمرين الرابع

w الأهداف www.www.ww

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تقوم بأعمال الصيانة الدورية لجهاز الناسوخ.
- ٢ تقوم بإصلاح الأعطال حسب الرسالة التي يظهرها الناسوخ.

للعلومات الأساسية

يتوقف الناسوخ عن العمل بسبب أعطال كهربائية كانقطاع الكهرباء، أو خط الهاتف، أو ميكانيكية كتوقف سحب الورق الحراري أو سحب الوثيقة بسبب تعطل المحركات الكهربائية التي تحرك الورق الحراري أو ميكانيكية الوثيقة . كما يحدث أحياناً تعطل اللوحات الإلكترونية في الناسوخ .

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
مع كتيّب تعليمات التشغيل	١	جهاز ناسوخ
مرتبط على مقسم رئيس	١	هاتف
حراري، قياس (A4)	١	رول ورق
_	١	حقيبة عدة
_	١	أفوميتر .
_	-	أسلاك توصيل
	مع كتيّب تعليمات التشغيل مرتبط على مقسم رئيس	۱ مع کتیّب تعلیمات التشغیل ۱ مرتبط علی مقسم رئیس

- ١- ركب جهاز الناسوخ في مكان لا يتعرض للاهتزاز أو لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصي به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣- افصل الفولطية عن الجهاز قبل فتحه لأغراض الصيانة.

خطرات العمل

- ١ ادرس بعناية الرسالة التي يظهرها الناسوخ.
 - ٢ افصل قابس الناسوخ من الكهرباء.
- ٣ افتح غطاء الناسوخ، واسحب الورق العالق، والدبابيس وغيرها إِن وجدت.
 - ٤ نظف الرول الذي يسحب الورق حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٦ صل الناسوخ بمقبس الكهرباء.
- ٧ قس الفولطية المستمرة على خرج مصدر القدرة، وسجل النتيجة في فترك.
 - ٨ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما تأثير وجود أوساخ على مصباح الإِضاءة في الناسوخ؟
- ٢ _ هل يمكن إِرسال وثيقة على الرغم من عدم وجود ورق حراري داخل الناسوخ؟ وضح ذلك.
 - ٣ ما فائدة وجود وحدة الترقيم والسماعة بجهاز الناسوخ؟

إصلاح أعطال مصدر القدرة فى الناسوخ

التمرين الخامس

س الأهداف سيسسبب

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تفحص مصدر القدرة في الناسوخ.

٢ - تستبدل القطع التالفة.

(المعلومات الأساسية

تعد الأعطال في مصدر القدرة في الناسوخ من أكثر الأعطال شيوعاً، وذلك لتأثرها بتغيرات الفولطية في المنازل. كما أنها تولد الطاقة اللازمة لعمل الوحدات المختلفة في الناسوخ. ويحول مصدر القدرة الفولطية المتناوبة إلى فولطية مستمرة مثل (+٢) فولط مستمر dc أو (+٥) فولط مستمر dc ، وكذلك الفولطية اللازمة لعمل مصباح الإضاءة والمحركات التي تقوم بتحريك رول الورق الحراري والوثيقة. ويتكون المصدر بشكل أساسي من دارة تقويم ودارة منظم للفولطية المستمرة. وستقوم في هذا التمرين بعمل القياسات اللازمة لمكونات مصدر القدرة المستمرة، وتستبدل القطع التالفة حيثما وجدت.

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
مع كتيّب تعليمات التشغيل ومخطط تمثيلي	`	ناسوخ
ثنائي القناة، (١٠٠) ميغاهيرتز	١	راسم إِشارة
متعدد الأغراض	١	أفوميتر
_	١	حقيبة عدة
_		أسلاك توصيل

- ١ ركب جهاز الناسوخ في مكان لايتعرض للاهتزاز أو لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.
 - ٢ صل الجهاز بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٣ افصل الفولطية عن الجهاز قبل فتحه لأغراض الصيانة.

خطوات العمل

أولاً: فك غطاء جهاز الناسوخ.

ثانياً: فحص خرج مصدر القدرة.

ثالثاً: فحص مكونات مصدر القدرة إذا كان معطلا كما يأتي:

- ١ افحص صلاحة المقبس المستخدم لتغذية الناسوخ، وتحقق من وصول الفولطية المتناوبة. استبدل أو أصلح التوصيلات التالفة.
 - ٢ افحص مصهر الفولطية المتناوبة، واستبدله بمصهر بالقيمة نفسها إِذا كان تالفاً.
 - ٣ _ افحص مقاومة الملف الابتدائي والثانوي لمحول التغذية. استبدله إِذا كان تالفاً.
 - ٤ افحص مصهر الفولطية المستمرة، واستبدله بمصهر بالقيمة نفسها إِذا كان تالفاً.
- و افحص الفولطية المستمرة على خرج دارة التقويم بوساطة الأفوميتر. افصل القابس إذا كانت الفولطية أقل من
 قيمتها على الخطط التمثيلي.
 - ٦ أوجد مقاومة الثنائيات بوساطة الأفوميتر. افصل الثنائيات إِن لزم الأمر. واستبدل التالف منها.
- ٧ افحص الفولطية المستمرة على خرج المنظم بوساطة راسم الإشارة للتحقق من عدم وجود مركبة فولطية متناوبة كبيرة نسبياً.
 - Λ النظم إن لزم الأمر. استبدل التالف منها. استبدل المنظم إن لزم الأمر. Λ
 - ٩ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



١ - ما تأثير عكس توصيل الفولطية المتناوبة المغذية لجهاز الناسوخ؟

٢ - كيف تحدد صلاحية المواسع الكيميائي؟

تتبع شبكات نقل المعلومات

التمرين السادس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تبنى شبكة نقل معلومات بسيطة.

٢ - تتعرف وظيفة الوحدات المختلفة في الشبكة.

(المعلومات الأساسية

تعد أجهزة التلكس والناسوخ أجهزة تراسل معلومات بسرعات محدودة. وتستخدم عادة لنقل الرسائل والوثائق. ومع ازدياد استخدام أجهزة الحاسوب الشخصي لتخزين المعلومات واستخراجها ومعالجتها، فقد زادت الحاجة أيضاً لإيجاد طرق لتبادل المعلومات بين هذه الأجهزة المختلفة. وقد تم استخدام تقنيات مختلفة لربط هذه الأجهزة ضمن شبكات نقل معلومات محلية وعالمية، وعلى سبيل المثال تعد شبكة الإنترنت أكبر شبكة عالمية لنقل المعلومات، حيث تربط ملايين الحواسيب الشخصية، مما أدى إلى إحداث ثورة في حجم المعلومات ونوعها التي يمكن توفيرها لأي مستخدم لتلك الشبكة.

ومثالاً على شبكات نقل المعلومات فسيتم بناء شبكة محلية باستخدام حاسوبين شخصيين يرتبطان معاً باستخدام أجهزة الموديم المرتبطة على خطوط المقاسم الفرعية أو العامة. وبعد استخدام برامج المشاركة اللازمة على كل حاسوب، فإنك تستطيع الاتصال بالحاسوب الآخر واستخدام البيانات والبرامج على الحاسوب الآخر، أو الطباعة على الحاسوب نفسه.

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
متطور وحديث	٢	حاسوب شخصي
مع كتيّب تعليمات التشغيل	۲	طابعة
V. 34	۲	موديم
_	١	حقيبة عدة
تناسب ربط الحاسوب والطابعة والموديم	٤	كبول توصيل

ً إرشادات

- ١ ادرس بعناية نظام التشغيل لجهاز الحاسوب.
- ٢ صل جهاز الحاسوب والطابعة والموديم بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركات الصانعة.

خطوات العمل

- ١ ركب برامج التشغيل على كل من جهازي الحاسوب.
- ٢ صل موديم على كل حاسوب مستخدماً كبول التوصيل، وصل كل موديم على خط هاتفي منفصل.
 - ٣ صل طابعة على كل حاسوب مستخدما كبول التوصيل.
 - ٤ عرف الموديم على كل حاسوب.
 - o _ عرف الطابعة على كل حاسوب. وركب عليها الحبر والورق.
 - ٦ شغّل برامج المشاركة على كل حاسوب وحدد الملفات والطابعة للمشاركة.
 - ٧ عرّف أحد الحاسوبين خادماً (Server) والآخر زبوناً (Client).
 - ٨ اتصل بالحاسوب الخادم مستخدماً الموديم.
 - ٩ افتح أي ملف على الحاسوب الخادم.
 - ٠١ اطبع أي ملف على الطابعة المتصلة بالحاسوب الخادم.
 - ١١ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ ما وظيفة (الموديم) في هذه الشبكة؟
 - ٢ ما سرعة الاتصال بين الحاسوبين؟
 - ٣ ما وظيفة برامج المشاركة؟

نشاط: الاتصال بالإنترنت

- اكتب تقريراً عن طريقة الاتصال بشبكة الإِنترنت.



الاتصالات المحملة

نظرة شاملة

الاتصالات المحملة هي إحدى الوسائل المتاحة لربط الأماكن البعيدة ببعضها بعضاً سواء أكانت هذه الوسائل سلكية كما هو الحال في الكبول المحورية، والألياف الضوئية، أم لاسلكية كما في أنظمة الميكرويف والأقمار الصناعية. يتكون نظام الاتصالات المحملة من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: المرسل والمستقبل والوسط الناقل. يحول المرسل إشارات الحزمة الأساسية إلى إشارات بترددات أخرى وبوساطة التضمين لزيادة سعة القنوات المخصصة للاتصال. أما الوسط الناقل فيقوم بنقل تلك الإشارات من المرسل إلى المستقبل. وقد يلزم أحياناً تكبير تلك الإشارات بمعيدات بث خاصة لضمان وصولها مسافات بعيدة. وأخيراً يسترجع المستقبل إشارات الحزمة الأساسية بوساطة التضمين العكسي. ومما يجدر ذكره أنه تضاف وسائل تحكم ومراقبة لتلك الإشارات لضمان جودة الاتصال.

ويتوقع منك بعد الانتهاء من التدريبات العملية الواردة في هذه الوحدة أن:

- ١ تفحص نظام التجميع التشابهي.
 - ٢ تفحص نظام الترميز النبضي.
 - ٣ تبنى دارة المذبذب الميكروي.
 - ٤ تقيس التردد الميكروي.
 - ه تقيس القدرة الميكروية.
- ٦ تقيس نسبة فولطية الموجة الواقفة.
- ٧ تبنى نظام اتصال ميكروي مبسط.
 - ٨ تشغل الهاتف الخلوي.
- ٩ تركب محطة استقبال تلفازي بيتي.

ومما يجدر ذكره أنه يصعب بناء أنظمة اتصالات محمَّلة داخل المشغل، بل ينصح القيام بزيارات لمواقع محطات ميكرويف قريبة منك لتتعرف طرق تشغيل هذه المحطات وصيانتها.

وفيما يلي جدول يبين تمرينات هذه الوحدة وعدد الحصص المقترحة لكل منها.

عدد الحصص المقترحة	اســـم التمريـن	الرقم
17	فحص نظام التجميع التشابهي	_ \
٦	فحص نظام الترميز النبضي	– ۲
١٢	بناء دارة المذبذب الميكروي	_ ٣
٦	قياس التردد الميكروي	<u> </u>
١٢	قياس القدرة الميكروية	_ 0
١٢	قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة	– ٦
١٢	بناء نظام اتصال ميكروي مبسط	- Y
١٢	تشغيل الهاتف الخلوي	– A
١٢	تركيب محطة استقبال تلفازي بيتي	_ q
९ ५	المجموع	

فحص نظام التجميع التشابهى

التمرين الأول

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تفحص الإشارات في نظام التجميع التشابهي.

٢ - تتتبع الإِشارات في نظام التجميع التشابهي في المستويات المختلفة.

[المعلومات الأساسية]

يتألف نظام التجميع التشابهي من الوحدات الآتية:

ا - المجموعة الأساسية (Basic Group Rack) .

٢ – حامل القناة (Channel Modem).

. (Super Group Rack) حامل المجموعات العليا -

. (Master Oscillator) مولد الإشارات الرئيسة = 1

ه – الأجهزة الطرفية (Line Terminal Equipment).

. (Line Repeaters) المعيدات على الخط

تتألف المجموعة الأساسية من (١٢) قناة هاتفية، إذ يبلغ عرض النطاق لكل قناة (٤) كيلو هيرتز. وباستخدام تضمين الاتساع بحزمة جانبية مفردة ذات الحاملة المفردة يتم وضع القنوات السابقة ضمن النطاق الترددي (٦٠-١٠٨) كيلو هيرتز، ويكون تردد الدليل (٨٠,٨) كيلو هيرتز. وتجمع كل خمس مجموعات الساسية لتكون مجموعة عليا تحتوي على (٦٠) قناة هاتفية، ويكون النطاق الترددي المخصص لها (٣١٢) أساسية لتكون مجموعة عليا معاً لتكون على (١٢) كيلو هيرتز، ويكون تردد الدليل هو (٤١١) ٢٥) كيلو هيرتز. ثم تجمع (١٢) مجموعة عليا معاً لتكون نطاق ترددي سعته (٩٦٠) قناة هاتفية، حيث يكون النطاق الترددي لها (٢٥ه-٢٨) كيلو هيرتز. ومما يجدر ذكره أن ترددات الإشارة الحاملة، وإشارات الدليل يتم الحصول عليها من المذبذب الرئيس.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

	المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
1	تشابهي بسعة (٩٦٠) قناة هاتفية	١	نظام تجميع
	(صفر إلى ١٠) ميغاهيرتز، ومستوى dBm(100- to +10+)	١	جهاز قياس التردد والمستوي
	(صفر إلى ۱۰۹) ميغاهيرتز، ومستوى إِشارة dBm(100-100+)	١	مولد الترددات

- قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.

خطوات العمل

- ١ صل جهاز قياس التردد والمستوى إلى نقاط الفحص المختلفة لحامل قنوات المجموعة الأساسية والمجموعة العليا، ثم قس التردد ومستوى إشارة الدليل في كل مرة، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٢ ارسم شكلاً يبين توزيع القنوات الهاتفية في كل مرحلة من مراحل التجميع.
 - ٣ ارسم مخططاً صندوقياً لنظام التجميع التشابهي.
 - ٤ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.



- ١ ما الحد المسموح به لمستوى الإشارة في مراحل التجميع؟
 - ٢ ما وظيفة إشارة الدليل؟
 - ٣ ما نوع التضمين المستخدم في نظام التجميع التشابهي؟
 - ٤ ما نوع الكبول التي تنقل إِشارات التجميع التشابهي؟

تمرين إضافي: فحص نظام تجميع تشابهي بسعة (٢٧٠٠) قناة هاتفية

- أعد الخطوات السابقة على نظام تجميع تشابهي بسعة (٢٧٠٠) قناة هاتفية.

التمرين الثاني

فحص نظام الترمين النبضى

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تتعرف مكونات نظام الترميز النبضى.

٢ - تفحص إشارات الترميز النبضى.

(المعلومات الأساسية)

يتكون نظام الترميز من وحدات طرفية (Terminal Equipment) توضع على رفوف في كل من طرفي نظام الترميز النبضي. وتربط كبول خاصة تسمى كبول الترميز النبضي (PCM Cables) طرفي الاتصال، وهي تشبه إلى حد كبير كبول الهاتف الرباعية الأسلاك، إلا أن كل سلكين مفصولين بغلاف معدني، لمنع التداخل بين إشارات الإرسال والاستقبال، ويستخدم زوج من الأسلاك للإرسال وآخر للاستقبال. ومن الجدير ذكره أنه يمكن استخدام معيدات تقوية على مسافات منتظمة لمسار الكبول لضمان تقوية الإشارات لتصل بمستوى مقبول.

إِن أنظمة الترميز النبضي هي أنظمة رقمية؛ أي أنها تحول الإشارات التشابهية إلى إِشارات رقمية، ثم تحول الإشارات الرقمية مرة أخرى في الطرف الآخر إلى إشارات تشابهية.

إن السعة الشائعة لأنظمة الترميز النبضي هي (٣٠) قناة هاتفية بالإضافة لقناتين أخريين تستعملان للإشارات المتبادلة بين الوحدات المختلفة.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

الجهاز/ الأداة/ المادة	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
سعة (٣٠) قناة هاتفية	١	نظام ترميز نبضي
رقمي	١	أفو ميتر
من صفر إلى (١٠٠) ميغاهيرتز	١	جهاز قياس التردد
يناسب نظام الترميز المستخدم	١	جهاز فحص

إرشادات

- قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.

خطوات العمل

- ١ صل الأفوميتر على نقاط الفحص المختلفة لمصدر القدرة المستمرة، وسجل القراءات في دفترك.
- ٢ صل جهاز قياس التردد على نقطة فحص تردد الساعة الرئيسة (Clock Frequency)، وسجل النتيجة في دفترك.
- ٣ صل جهاز الفحص، واحسب مقدار توهين الإِشارة عند الترددات (٣٠٠، ٢٤٠٠، ٢٤٠٠، ٣٠٠٠) هيرتز، وسجل النتيجة في دفترك.
 - ٤ افصل مؤقتاً أسلاك التخطى (Jumpers)، ثم لاحظ إنارة مصباح التحذير.
 - اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ اشرح طريقة تحويل الإشارات التشابهية إلى إشارات رقمية.
 - ٢ ما فائدة فحص التوهين؟
 - ٣ ما تأثير تغير تردد الساعة الرئيسة في عمل النظام؟

تمرين إضافي: فحص نظام ترميز نبضى بسعة (٢٤) قناة هاتفية

- أعد الخطوات السابقة على نظام ترميز نبضي بسعة (٢٤) قناة هاتفية.

بناء دارة الهذبذب الهيكروس

التمرين الثالث

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


١ - تتعرف طريقة عمل المذبذب الميكروي .

٢- تتحقق من الخواص العملية للمذبذب الميكروي.

ل المعلومات الأساسية

درست في علم الصناعة نظام الإرسال والاستقبال الميكروي، وتبين لك أن المذبذب هو الجزء الرئيس في تلك الأنظمة. وستدرس في هذا التمرين المذبذب نوع (Gunn). وهو ثنائي نوع جاليوم أرسنايد موضوع في دليل موجة يعمل دارة رنين (Cavity Resonator).

أما مبدأ عمل هذا المذبذب فيشبه عمل البلورة التي إذا طبق على طرفيها فولطية معينة، فإنها تهتز بتردد ثابت. وكذلك إذا طبق على طرفي الثنائي فولطية معينة فإنه يولد إشارات ميكروية يمكن التحكم بترددها عن طريق تغيير شكل فتحة في الدليل. أما فولطية خرج هذا المذبذب فيتم التحكم بها عن طريق تغيير فولطية مصدر القدرة المغذية له. ويوضح الشكل (١) المذبذب الميكروي وأجهزة القياس المتصلة به.



الشكل (١): المذبذب الميكروي

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات		الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
		١	مذبذب ميكروي
		\	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
	_	\	ثنائي
	_	١	موهن متغير
	_	۲	حامل دليل الموجة
		\	مقياس القدرة الميكروية
	_	\	أميتر
	_	١	ثيرمستور

إرشادات

- ١ قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.
- ٢ الأشعة الميكروية ضارة جداً بالصحة، فلا تقترب من مصادرها.

خطوات العمل

- ١ صل الأجهزة على طاولة الاختبار كما هو موضح في الشكل (١).
- ٢ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع فصل (OFF)، ثم اختر نطاق الفولطية المناسبة.
 - ٣ اضبط الموهن المتغير على أكبر قيمة توهين.
 - ٤ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع وصل (ON).
- ٥ اضبط تردد المذبذب الميكروي على تردد (٩,٥) جيجاهيرتز، ثم اضبط الفولطية لتحصل على قراءة مناسبة في مقياس القدرة الميكروية.
 - 7 -زد قراءة الأفوميتر (0.5V)، ثم سجل قراءة مقياس القدرة الميكروية في دفترك.
- $V V_{c}$ لا تزيد قراءة الأفوميتر (0.5V) ، ثم سجل قراءة مقياس القدرة الميكروية في دفترك، مراعياً أن لا تزيد قراءة الأفوميتر على (9V) .

التقويم ۱ – ما وظيفة الثنائي في الدارة؟ ٣ – لماذا يستخدم حامل دليل موجة؟

تمرين إضافي: ضبط المذبذب على تردد (٨,٥) جيجاهيرتز

- أعد الخطوات السابقة على تردد (٥٨٥) جيجاهيرتز.

قياس التردد الهيكروي

التمرين الرابع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- تقيس تردد إشارة ميكروية.

المعلومات الأساسية

توجد أنواع عدة من أجهزة قياس التردد الميكروي، وستستخدم في هذا التمرين جهاز قياس التردد ذا القرص الدوار، الذي يتصل بعمود يغير حجم فجوة (Cavity) في طريق الإشارة الميكروية. ولقياس التردد، فإنه يتم تحريك القرص حتى يحصل انخفاض مفاجىء في قراءة مقياس القدرة الميكروية. وعند ذلك تكون القراءة على القرص المدرج لقياس التردد هي تردد الإشارة الميكروية.


	مرين	زمة لتنفيذ الت	الأجهزة والأدوات والمواد اللا
المواصفات	Esperante	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
	Annual de la constant	1	مذبذب ميكروي
	_	,	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
	_	,	جهاز قياس التردد
	_	\ \	موهن متغير دوار
	_	\ \	مقياس القدرة الميكروية
	_	\	ثيرمستور

إرشادات

- ١ قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.
- ٢ الأشعة الميكروية ضارة جداً بالصحة، فلا تقترب من مصادرها.

خطوات العمل

١ - صل الأجهزة على طاولة العمل كما هو موضح في الشكل (١).



الشكل (١): دارة قياس التردد الميكروي

- ٢ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع الفصل (OFF) .
 - ٣ اضبط الموهن المتغير الدوار على أكبر قيمة توهين.
- ٤ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع وصل (ON)، واضبط مؤشر الفولطية على أقل قيمة.
- ٥ اضبط تردد المذبذب الميكروي على تردد (٩,٥) جيجاهيرتز، ثم اضبط الفولطية لتحصل على قراءة مناسبة على مقياس القدرة الميكروية، وسجل القراءة في دفترك.
 - ٦ حرك قرص جهاز قياس التردد حتى يحصل انخفاض مفاجىء في قراءة مقياس القدرة الميكروية.
 - ٧ اقرأ التردد على القرص، وهو يساوي تردد الإِشارة الميكروية. وسجل النتيجة في دفترك.
 - $\Lambda = 3$ یر التردد، ثم کرر الخطوات (۲–۲).
 - ٩ ارسم شكلاً يوضح العلاقة بين التردد والقدرة الميكروية.
 - ١٠ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

ے التقویم



١ - ما وظيفة الموهن في هذا التمرين؟

٢ ـ ما وظيفة مقياس القدرة الميكروية في هذا التمرين؟

تمرين إضافي: قياس ترددات (٦,٥، ٧,٥، ٨,٥) جيجاهيرتز.

اعد الخطوات السابقة على تردد (٥,٥، ٥,٧، ٥,٨) جيجاهيرتز.

قياس القدرة الهيكروية

التمرين الخامس

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تتعرف جهاز القدرة الميكروية وتعايره.

٢ - تقيس القدرة الميكروية المنخفضة.

ل المعلومات الأساسية

تقاس قدرة الإِشارة الميكروية بوساطة التأثير الحراري الذي تحدثه تلك الإِشارة على جسم يعترض طريقها، كما تفعل أشعة الشمس الساقطة على الأجسام الصلبة. يسمى العنصر الذي يتأثر بالإِشارة الميكروية بالثيرمستور (Thermistor) أو المقاومة الحرارية. وتوجد مقاومات حرارية تزداد مقاومتها مع الحرارة، وأخرى تقل.

وحيث أن العلاقة بين القدرة والمقاومة هي:

 $\frac{V^2 \text{ RMS}}{R}$ القدرة

فإنه بقياس مقدار التغير في المقاومة، يمكن حساب القدرة المؤثرة، وهذا هو مبدأ عمل مقياس القدرة الميكروية المستخدم لهذه الغاية.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين


اصفات	الموا	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
		1	مذبذب ميكروي
	_	\	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
	_	١	موهن متغير
	_	١	موهن متغير دوار
		*	مقياس القدرة الميكروية
		١	جهاز قياس التردد
	_	1	راسم إشارة
		\	عازل
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\	ثيرمستور
	_	\	حامل دليل موجة

ار شادات

- ١ قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.
- ٢ الأشعة الميكروية ضارة جداً بالصحة، فلا تقترب من مصادرها.

خطوات العمل

١ - صل الأجهزة على طاولة الاختبار كما هو موضح في الشكل (١).



الشكل (١): قياس القدرة الميكروية

- ۲ اختر وضع (NEG).
- ٣ اختر وضع (١٠٠).
- ٤ اختر النطاق (1mV) على جهاز القدرة.
- ٥ ضع مفتاح تشغيل الراسم على وضع تشغيل، وعاير الراسم كما يأتي:

المدخل الأفقى: 50µS/div

المدخل الرأسي: 0.2V/div

 $V_{
m pp}$ - اضبط مقياس القدرة الميكروية حتى يقرأ صفراً، ثم اقرأ اتساع الإشارة على الراسم $V_{
m pp}$) .

 $\mathbb{V}_{\mathrm{RMS}}$) من العلاقة: $\mathbb{V}_{\mathrm{RMS}}$

$$V_{RMS} = \frac{V_{pp}}{2}$$

: العلاقة الميكروية في الثيرمستور من العلاقة $\mathbf{P} = \frac{\mathbf{V}_{\mathrm{RMS}}^2}{100}$

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{V}_{\text{RMS}}^2}{100}$$

9 - اضبط الموهن المتغير على (10 dBm) ، والموهن الدوار على (dBm).

- · ١ اضبط تردد المذبذب الميكروي على (٩) جيجاهيرتز، ثم راقب انحراف مؤشر مقياس القدرة الميكروية بعد فترة.
- ١١ اضبط الثيرمستور حتى تحصل على أقصى انحراف لمؤشر مقياس القدرة الميكروية، وبذلك لا يكون أي انعكاس للقدرة الميكروية من الثيرمستور.

TANAVAVAVAVAVAVA

- ١ ٢ اضبط الموهن المتغير حتى تقرأ (1mV) على مقياس القدرة الميكروية.
 - 1 اضبط حساسية الراسم، ثم اقرأ اتساع الإشارة (Vpp).
- ١٤ احسب القدرة الميكروية في الثيرمستور من العلاقة في الخطوة الثامنة.
 - ٥ ١ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم

١ - ما مصادر الأخطاء في قياس القدرة الميكروية؟

٢ - لماذا يضبط الثيرمستور بحيث لا تنعكس القدرة الميكروية؟

التمرين السادس

قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ١ تقيس نسبة فولطية الموجة الواقفة.
 - ٢ تقيس معامل الانعكاس.
 - ٣ تدرس خصائص الرابط الاتجاهي.

المعلومات الأساسية

تنعكس الموجات الميكروية عند تغير ممانعة الوسط الذي تنتشر فيه، وخاصة عند الوصلات والأجهزة وغيرها. وإذا كان يوجد اختلاف في الطور بين الموجة المنعكسة والموجة المرسلة فإن محصلة الموجتين تكون أقل التساعاً من الموجة المرسلة، فإن المحصلة تكون أكبر التساعاً من الموجة المرسلة، فإن المحصلة تكون أكبر التساعاً من الموجة المرسلة. وبشكل عام، فإنه يفضل أن تكون الموجة المنعكسة أقل ما يمكن. تقاس نسبة فولطية الموجة الواقفة لمعرفة وجود أي اختلاف في الممانعة، وتكون هذه النسبة مساوية (١) عندما لا توجد موجة منعكسة، وتكون كبيرة جداً عند وجود انعكاس كلى للموجة.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين


المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
	1	المذبذب ميكروي
. –	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
_	١	موهن متغير
_	١	الله موهن متغير دوار
_	١	جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة
_	١	رابط اتجاهي
_	١	مجس كريستالي
_	1	قفلة متغيرة
_	١	حامل دليل موجة

ارشادات

- ١ قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.
- ٢ الأشعة الميكروية ضارة جداً بالصحة، فلا تقترب من مصدرها.

خطوات العمل

١ - صل الأجهزة على طاولة الاختبار كما هو موضح في الشكل (١).



الشكل (١): قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة.

- ٢ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع فصل (OFF).
- ٣ اضبط الموهن المتغير على (١٠) ديسبل، والموهن الدوار على (٢٠) ديسبل.
- خع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع وصل (ON)، واضبط مؤشر الفولطية على قيمة مناسبة، ثم
 اضبط التردد على (٩) جيجاهيرتز، وبتعديل موجة مربعة.
 - محل قراءة جهاز نسبة فولطية الموجة الواقفة في دفترك.
- ٦ أعد ضبط الموهن المتغير لتصبح قراءة مقياس نسبة فولطية الموجة الواقفة صفراً. سجل قراءة الموهن المتغير ولتكن (A1).
- افصل القفلة المتغيرة، وصل بدلاً منها أي جهاز تريد قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة له، ثم سجل قراءة
 جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة في دفترك. تكون هذه القراءة هي نسبة فولطية الموجة الواقفة لذلك
 الجهاز.
 - ٨ صل الموهن المتغير الدوار والمجس الكريستالي بدلاً من الرابط الاتجاهي والقفلة المتغيرة .

٩ - اضبط الموهن المتغير الدوار لتحصل على قراءة صفر على جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة. ثم سجل قراءة الموهن الدوار ولتكن (A2).

٠١ - احسب معامل الربط للرابط الاتجاهي من العلاقة: (A2-A1). قارن بين هذه النتيجة والقراءة المسجلة على الرابط الاتجاهي.

١١ - احسب معامل الانعكاس من العلاقة:

(قراءة جهاز نسبة فولطية الموجة الواقفة) - ١ معامل الانعكاس = (قراءة جهاز نسبة فولطية الموجة الواقفة) + ١

١٢ - اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله

التقويم



١- ما وظيفة القفلة المتغيرة في هذا التمرين؟

٢- ما أهمية قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة؟

٣- ماذا تعنى نسبة فولطية الموجة الواقفة (١:١٥)؟

بناء نظام اتصال هيكروس مبسط

التمرين السابع

س الأهداف سيسسبب

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ – تبني نظام اتصال ميكروي مبسط.

٢ - تدرس خصائص هذا النظام.

المعلومات الأساسية

يتكون نظام الاتصال الميكروي من محطة إرسال واستقبال ميكروي، يربط بينهما خط رؤية مباشر. وحيث أنه يصعب بناء نظام اتصال كامل داخل المشغل، فإنه سيتم الاستعاضة عن محطة الإرسال بالمذبذب الميكروي، وعن محطة الاستقبال بالمجس الكريستالي وجهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة. ترسل إشارة المذبذب الميكروي بوساطة الهوائي البوقي الآخر. أما جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة فيبين مستوى الموجة الميكروية المستقبلة.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
_	١	مذبذب ميكروي
_	١	مصدر قدرة (فولطية مستمرة)
	١	موهن متغير
-	١	هوائي بوقي
_	١	جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة
-	١	مجس كريستالي
_	١	حامل دليل الموجة


إرشادات

١ - قم بمعايرة أجهزة الفحص والقياس قبل استخدامها.

٢ - الأشعة الميكروية ضارة جداً بالصحة، فلا تقترب من مصدرها.

خطوات العمل

١ - صل الأجهزة على طاولة الاختبار كما هو موضح في الشكل (١).



الشكل (١): نظام اتصال ميكروي مبسط.

- ٢ ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع فصل (OFF).
 - ٣ اضبط الموهن المتغير على (٢٠) ديسبل.
 - ٤ اضبط المسافة بين الهوائيات حوالي (٥٠)سم.
- ضع مفتاح تشغيل القدرة المستمرة على وضع وصل(ON)، واضبط مؤشر الفولطية على قيمة مناسبة، ثم
 اضبط التردد على (٩) جيجاهيرتز، وبتعديل موجة مربعة.
 - ٦ اضبط قراءة جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة على صفر ديسبل، ثم سجل قراءة الموهن في فترك.
- ٧ غير المسافة بين الهوائيين ثم أعد ضبط قراءة جهاز قياس نسبة فولطية الموجة الواقفة على صفر ديسبل،
 وسجل القراءة الجديدة للموهن.
 - ٨ كرر الخطوات السابقة مرات عدة.
 - ٩ ارسم شكلاً يوضح العلاقة بين المسافة والتوهين.
 - ١٠- اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

تشغيل الهاتف الخلوس

التمرين الثامن

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١- تتعرف الوظائف العملية لكبسات الهاتف الخلوي ومفاتيجه.

٢- تتحقق من خصائص الهاتف الخلوي.

(المعلومات الأساسية)

الهاتف الخلوي هو الجزء الظاهرمن شبكة الهواتف الخلوية، ويعد تطويراً لهواتف السيارات. أما النظام المستخدم في الأردن فهو مبني على الاتصالات الرقمية (Global System for Mobile Communications: GSM) تتكون شبكة الهواتف الخلوية من عدد من الخلايا التي تتداخل مناطق تغطيتها، مما يتيح لحامل الهاتف الخلوي الانتقال من مكان إلى آخر عشوائياً دون انقطاع الاتصال اللاسلكي بين المشتركين.

يحتوي الهاتف الخلوي على هوائي صغير، وشاشة صغيرة لإظهار الرقم المطلوب، وبعض الرسائل التي يظهرها الهاتف عن حالته؛ كحالة البطارية مثلاً. وكذلك يحتوي على بطاقة التشغيل (SIM- Card)، التي لابد من إدخالها في الهاتف الخلوي لتمكين المشترك من إجراء مكالمة هاتفية. وأخيراً بطارية قابلة للشحن تسمح بإجراء المكالمات لساعات طويلة دون شحن، ويتم إعادة شحنها بوساطة شاحن البطارية المتوفر مع كل جهاز.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

الجهاز/ الأداة/ المادة	الكمية	المواصفات
هاتف	١	خلوي مع كتيّب التشغيل
بطاقة تشغيل	\	_

إرشادات

- ١ اتبع تعليمات السلامة قبل البدء في التمرين.
- ٢ ركب شاحن بطارية الهاتف الخلوي في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه في
 مكان درجة حرارته ورطوبته أكثر مما توصى به الشركة الصانعة.

- ٣ صل شاحن بطارية الهاتف الخلوي بالفولطية المناسبة له حسب تعليمات الشركة الصانعة.
 - ٤ افصل الفولطية عن الجهاز قبل إِخراج اللوحات الإِلكترونية من الجهاز.
 - ٥ تحقّق من نتائج الفحص الذاتي للجهاز قبل القيام بالصيانة.
- 7 احفظ بطاقة التشغيل من الكشط أو الثني، أو تعريضها للحرارة أو المجالات الكهرمغناطيسية.

خطوات العمل

- ١ مستعيناً بكتيب تعليمات التشغيل، اكتب قائمة بكبسات جهاز الهاتف الخلوي ومفاتيحه، مبيناً وظيفة
 كل منها.
 - ٢ ضع مفتاح التشغيل على وضع فصل، ثم أدخل بطاقة التشغيل في مكانها الصحيح دون كشط أو ثني.
 - ٣ مستخدماً المفك المناسب، افتح غطاء البطارية، ثم أدخل البطارية في مكانها الصحيح.
- ٤ ضع الهاتف الخلوي على شاحن البطارية لفترة زمنية كافية لشحن البطارية، ويدل الضوء الأخضر على أن البطارية قد أصبحت جاهزة للاستعمال. أما إذا ظهرت صورة البطارية على شاشة الهاتف الخلوي فإن ذلك يدل على أن البطارية بحاجة لشحن من جديد.
- ه ضع مفتاح التشغيل على وضع التشغيل، ثم اسحب الهوائي قليلاً و أدخل رقم التعريف الشخصي الشخصي (Pleas Enter Your Number) عند ظهور إشارة (Personal Identification Number: PIN). يتكون رقم التعريف الشخصي من أربعة أرقام، ويجب الاحتفاظ بهذا الرقم لإدخاله إلى الهاتف مرة أخرى عند اللزوم.
 - ٦ ضع مفتاح التشغيل على وضع انتظار.
 - ٧ اضغط على كبسة الاستعداد للترقيم، ثم أدخل رقم الهاتف المطلوب.
- من جديد . (Cancel) عند حدوث خطأ بالترقيم ، ثم أعد إدخال رقم الهاتف المطلوب من جديد .
 - ٩ اضغط على كبسة الإنهاء من أجل إنهاء المكالمة، ووضع الهاتف في وضع انتظار.
 - ١٠ اتبع ما يأتي للتحقق من مزايا الهاتف:
 - أ اضغط على كبسة إعادة الترقيم (Redial) لإعادة طلب آخر رقم اتصلت به.
 - ب ضع الهاتف على وضع الترقيم الآلي (Auto Redial) لإِعادة طلب آخر رقم كان مشغولاً.
 - جـ اضغط على كبسة التحكم بمستوى الصوت للحصول على مستوى مناسب.
 - د اضغط على الكبسة الخاصة للحصول على زمن المكالمة ومدتها وهي].
- هـ اضغط على كبسة الإِلغاء (Cancel) عند سماعك لنغمة خاصة في أثناء المكالمة لإِنهائها والاستماع للمكالمة الثانية.

١١ - اتبع ما يأتي لإصلاح بعض الأعطال البسيطة في الهاتف.

أ _ إذا كان مفتاح التشغيل على وضع تشغيل والهاتف لا يعمل، افحص نقاط اتصال البطارية،
 واستبدلها إن لزم الأمر.

ب - إذا كان الهاتف لا يعمل، نظف بطاقة التشغيل وأعد إدخالها.

جـ - إذا كان الاتصال ضعيفاً، اسحب الهوائي قليلاً.

١٢ – اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم ١ – ما معنى خلية؟ ٢ – ما نوع الميكرفون المستخدم في الهاتف الخلوي؟ ٣ – ما نوع التضمين المستخدم في الهاتف الخلوي؟

نشاط: أوجه الشبه والاختلاف بين نوعين من الهواتف الخلوية

- اكتب تقريراً عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين نوعين من الهواتف الخلوية.

تركيب محطة استقبال تلفازى بيتى

التمرين التاسع

يتوقع منك بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

١ - تركب محطة استقبال تلفازي بيتي.

٢ - توجه الهوائي للاستقبال من أقمار صناعية مختلفة.

المعلومات الأساسية

توفر الأقمار الصناعية المتزامنة إمكانية إرسال المعلومات من نقطة إلى نقاط متعددة ، وقد أدى ذلك إلى الاستخدام الواسع للإرسال المباشر للبرامج التلفازية ، سواء لتغطية المناطق المحلية أو المناطق النائية التي لا تستطيع الاتصالات الأرضية تغطيتها بتكلفة معقولة . تستخدم هذه الأقمار النطاق (Ku-Band) ، والنطاق (C-Band) للإرسال التلفازي المباشر . وتتألف محطة الاستقبال التلفازي البيتي من هوائي صحني يتراوح قطره من (١-٦) متر ، ووحدة المضخم منخفض الضجيج / المازج ، ووحدة الاستقبال القمري . يركب الهوائي على قاعدة معدنية ، وعادة يتم تحريك الهوائي بوساطة محرك خاص .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	الكمية	الجهاز/ الأداة/ المادة
صحني، قطر (٥٠١) متر	١	هوائي
_	١	وحدة مضخم منخفض الضجيج/ المازج
_	١	وحدة الاستقبال القمري
_	١	قاعدة معدنية
_	1	محرك
	١	تلفاز
_	١	زاوية قياس
محوري مرن، (۱۰) متر	١	کبل
رول بلاك	١	براغي تثبيت
تناسب المضخم	١	وصلة كبل محوري
_	١	مثقب كهربائي
	١	حقيبة عدة

إرشادات

- ١ اتبع تعليمات السلامة العامة (ارتداء خوذة واقية للرأس، كفوف)
 - ٢ اقرأ جيدا تعليمات الشركة الصانعة للهوائي.
 - ٣ ركب أجزاء الهوائي حسب تعليمات الشركة الصانعة.
- ٤ اختر مكان الهوائي بحيث لا يتعرض مسار الإِشارة المستقبلة أي عوائق كالأشجار والمباني. وأن يسمح المكان حرية دوران الهوائي في أثناء التوجيه.

خطوات العمل

- ١ اختر المكان المناسب لتثبيت القاعدة.
- ٢ حدد أماكن تثبيت براغي القاعدة، ثم احفرها بوساطة المثقب الكهربائي.
 - ٣ ثبت القاعدة بوساطة براغى رول بلاك.
 - ٤ تحقق بوساطة زاوية القياس من أن القاعدة عمودية .
 - ٥ ثبت أسلاك التربيط الجانبية للقاعدة (إن لزم الأمر).
 - ٦ ركب الهوائي فوق القاعدة .
 - ٧ ركب حامل المضخم بحيث يكون في البؤرة.
 - ٨ وجّه الهوائي باتجاه الجنوب.
 - ٩ اضبط زاوية ارتفاع الهوائي على (٣٢) درجة.
 - ١٠ ركب المحرك على القاعدة، ثم صل ذراع الهيدروليكي بصحن الهوائي.
- ١١ صل وحدة الاستقبال القمري مع المضخم، ثم صله أيضاً مع التلفاز، واضبط التلفاز لاستقبال إحدى
 محطات القمر الصناعي في أقصى الغرب مثلاً ومراعياً الاستقطاب المناسب.
 - ١٢ وجّه الهوائي أفقياً ورأسياً لاستقبال أقوى إشارة.
- ١٣ اضبط التلفاز لاستقبال إحدى محطات القمر الصناعي في أقصى الشرق مثلاً ومراعياً الاستقطاب المناسب. ثم وجّه الهوائي لاستقبال أقوى إشارة.
 - ١٤ اكتب تقريراً مفصلاً عمّا قمت بعمله.

التقويم



- ١ كيف يمكن التحكم بحركة الهوائي ضمن قوس معين؟
 - ٢ كيف يمكن التحكم باستقطاب الهوائي؟
 - ٣ ما قيمة الفولطية التي يعمل عليها محرك الهوائي؟

مسرد المصطلحات

Line Terminal Equipment	الأجهزة الطرفية سيسسس
Smart Card	البطاقة الذكية مسسسسسسسسسسسسسسسس
Cradle Switch	lised w morning concernance and a second conce
Frequency Deviation	انحراف ترددي مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
Call Transfer	
Amplitude Modulation	
Frequency Modulation	تضمين تردد سيسسوسوسوسوسومومومومومو
Analogue	ääilly ja saanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaan
Telex	racuans reasonar reasonar racus racus racus racus racus racus racus racus reasonar reasonar reasonar racus r
Telegraphy	تلغراف مستسمه والمستمارة والمستما
Broadcast Receiver	جهاز الاستقبال الإِذاعي
Low Noise Receiver	جهاز استقبال منخفض الضجيج
Channel Modem Rack	
Sensitivity	mananamanamanamanamanamanamanamanamanam
Super Group Rack	حامل المجموعة العليا
Basic Group Rack	حامل المجموعة الأساسية مسمسم
Pilot	LLL source construence con a c
Directional Coupler	رابط اتجاهي سسيستسسسسسسسسسسسسس
Superheterodyne	سوبر هيتروداين
Parabolic Reflector	
Scanner	فاحص / ماسخ
Extension	فوع بالمفافقة المتعادم المعامدة المتعادة والمعامدة والمع
Loop Disconnect	فصل الوصلة
Detector	المنتف المستورون والمستورون والم
Main Distribution Frame	لوحة توزيع رئيسة سيسسسسسسسس
Duplex	ai ce - microsiminaminaminaminaminaminaminaminaminamin
Band Switch	مفتاح نطاق سيستستست
Exchange	

مسرد الصطلحات

Band Pass Filter (BPF)	مرشح تمرير نطاق
Line Repeater	
Master Oscillator	مولد الإِشارات الرئيسة
Discriminator	
Modulator	
Attenuator	no di se
Frequency Band	نطاق ترددينطاق
Intercom System	
Facsimile	in the second se
Cellular Telephone	هاتف خلوي ـــسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
Cordless Telephone	هاتف لاسلكي
Monople	"
Half Wave Dipole	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dialing Unit	
Hand Held Telephone	
Central Processing Unit	

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

١ – أُسامة النايف، الهوائيات التلفزيونية الفردية والمشتركة، دار الشرق العربي، بيروت، ١٩٩٠.

٢ - جهاد حسين: الاتصالات الرقمية، اليمن، ١٩٩٥.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- 1 Juanito S, Faina, **Updated Basic Transistorized Amplifiers**, Manila: National Book Store, 1994.
- 2 Marconi S. Pagarigan, Sharif A. Bandi, **Practical Electronics Circiuts Projects and Construction Technics**, Book IV, Electrolab Corporation, Manila 1990.
- 3 World Satellite TV and Scrambling Methods, The Technicians Handbook, Third Edition, Frank Balin, Richard Maddox, John McCormac. Balin Publications, 1993.
- 4 Marconi Instruments Ltd. SANDERS Sanders Division, Experiments with Antenna Test Bench Type 6452A Series, ENGLAND, 1988.
- 5 G, J. Wheeler, Introduction to Microwave, Prentice Hall Inc. New Jersy 1991.
- 6 Philips, Experimente mit Mikrowollent, Sweden, 1992.
- 7 Siver Lab, Microwaves/ Basic Experiments I, II, III, Stockholm, Sweden, 1991.

تراكتاب بعدالت

JSBN -111-941298-5

شركة الاقبال للطباعة والتغليف